商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

新商品などの商品選び、本機に関する取扱方法、故障と思われる場合のご相談や、販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝 DVD インフォメーションセンター』 〔受付時間〕 365日/9:00~20:00

(一般回線からの) で利用は **0120-96-3755** (携帯電話からの) で利用は

| **2570-00-3755** (通話料: 有料

(フリーダイヤルは携帯電話・PHS など 一部の電話ではご利用になれません)

(PHS・一部の IP 電話などでは ご利用になれない場合があります)

[IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は] 03-6830-1855 (通話料: 有料)

[FAXからのご利用は] **03-3258-0470 (通信料:有料)** 

- 「東芝DVDインフォメーションセンター」は株式会社東芝デジタルプロダクツ&サービス社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします
- 東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。

# 愛情点検

#### ★長年ご使用のポータブルDVDプレーヤーの点検を!

- ありませんか 水や異物がはいった
- ディスクが傷ついたり取り出しができない ● ACアダプターが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは販売店にご相談くだ

©2011 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

# 株式会社東芝

デジタルプロダクツ&サービス社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

①PX1D00007357

# **TOSHIBA**

**Leading Innovation** >>>

REGZA

東芝ポータブルDVDプレーヤー

R SD-P96DT

取扱説明書

DOLBY.

Li-ion

DIGITAL

DIVX







テレビを見る


準備

はじめに

ディスクの 再生

機能設定





- お求めのポータブルDVDプレーヤーを正しく使っていただくために、 お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- 最初に安全上のご注意をお読みください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認のうえ、たいせつに保管
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、本体の製 造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。


本書の見かた・使いかた

このページを開いて 使用すると便利です。



操作方法は、特にことわりのないかぎり、 リモコンでの操作を中心に説明しています。 本体のボタンは、リモコンのボタンとマーク や説明が同じであれば使いかたも同じです。

くわしくは、内ページをご覧ください。



オープンボタン

ディスクカバーを開けます。

その他

接続


「電源」以外のボタンには、タッチパネル方式を 採用しています。( **22** ページをご覧ください。)

- ① リモコン受光部 30 リモコンはここへ向けて操作します。
- ② 電源ボタン 37 本体の電源を入り切りします。
- ③ 入力切換ボタン 38 モードを切り換えます。
- ④ 停止ボタン 59 再生を止めます。
- 5 再牛ボタン 59 再生を開始します。
- ⑤ 一時停止ボタン 60 62 再生を一時停止およびコマ送りします。
- ⑥ メニューボタン 53 メニューを表示します。

- ⑦ クイックボタン 39 クイックメニューを表示します。
- ⑧ 決定ボタン 47 60 選んだ内容を決定します。
- 9 音量ボタン(+/-) 39 60 音量を調節します。
- ⑩ 方向ボタン(▲/▼/◀/▶) 47 60 項目や入力位置を選びます。
- ① スキップボタン 62 64 タイトルやチャプター、トラック を頭出しします。
- ① チャンネルボタン 49 テレビのチャンネルを切り換え

してください。

#### **リモコン** くわしくは、 内ページをご覧ください。



\* : 「シフト」を押しながらそのボタンを押すと働きます。

#### おもな機能

	45 0 0 1/2/130
① メニュー	メニューなどの表示
② 入力切換	モードの切換え
② 表示	操作状況や情報の表示
③ トップメニュー	DVD ビデオディスクのトップメニューの表示
④ 字幕切換	字幕の表示と選択
⑤ 音声切換	音声の選択
⑥ 一時停止	再生の一時停止
⑦ 停止	再生の停止
⑧ 早戻し	再生の早戻し
® スロー	スローモーション再生

う方向ボタン	項目や入力位置の選択
① スキップ	タイトル、チャプター、トラックの頭出し
① チャンネル	テレビのチャンネル切換え
) 番号ボタン	数字の入力/テレビのチャンネル切換え
2 + 10	10 の位の数字の入力
3 <b>O</b>	数字0の入力
<b>④</b> クイック	モードや操作状況によって使える機能を表示
④ クリア	入力値の取り消し
5 電源	本体電源の入り切り
6 番組情報	視聴中の番組の情報を表示
<b>プ オフタイマー</b>	電源切りまでの時間の設定
⑦ 戻る	前画面の再表示
⑧ 番組表	番組表の表示と切換え
9 消音	一時的な消音
⑨ 再生	再生の開始
り 早送り	再生の早送り
<b>プスロー</b>	スローモーション再生
② 決定	選んだ内容の決定
③ 音量 (+)	音量を上げる
④ 音量 (一)	音量を下げる
5 映像切換	主・副映像の切換え
<b>⑤ ズーム</b>	画像表示の大きさの切換え

#### 1)メニューボタン

26 シフト

「TV]モードでは、機能のメニューを表示します。( 53 ページ) 「DVD/CD]モードでは、DVDビデオディスクに記録されている メニュー画面などを表示します。メニュー画面での操作は、「トップ メニューを使う」(60 ページ)と同様の手順で行います。 ディスク によっては、メニュー画面が記録されていないものもあります。

ボタンの機能の切換え


# 右側面



# 左側面



# 前面



電源の状態(入/待機状態/充電中)を表示します。

お願い本機は、液晶画面を閉じたときのロックのため磁石を内蔵しています。 トラブル防止のため、磁気を帯びた製品(例:時計、磁気カード)は本機に近づけないでください。

# 商品の保証とアフターサービス

### 補修用性能部品について

- てください。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 当社は、ポータブルDVDプレーヤー(SD-P96DT)の補修用性能部品を、製造打ち切り後 6年保有しています。
- 販売店から受け取っていただき内容を 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
  - 修理のために取りはずした部品は、当社で引き取らせていただきます。

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも 「有料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

# 修理を依頼されるときは~持ち込み修理

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

「故障かな…? と思ったときは」のページをご覧になって調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止し、必ずACアダプター を抜いてから、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参のうえ修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が 修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容										
名			ポータ	ブルDVDフ	゚レー	ヤー				+±
名	S	D-P9	6DT	お買い上げ	В	年	月	日		技術料
<b>障の状況</b> できるだけ具体的に					40					
住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください				部品					
名 前	•			電話番号	<del>-</del>					代
買い上げ店	名 7	お客さまへ	···おぼえの	ため、お買い上	ガ店名	を記入する。	上便利です	ŧ.	Į	
				<b>☎</b> (	)	_				

# 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって 有料で修理させていただきます。

# 修理料金の仕組み

↑故障した商品を正常に修復するための 料金です。

修理に使用した部品の代金です。

# 付属品

本機には以下の付属品があります。お確かめください。



プターは、付属のもの以外は 使用しないでください。また、 これらの付属品を本機以外に 使用しないでください。使用 すると大変危険です。

はじめにおけいになる前に必ずお読みください。	クイックメニューの使いかた	39
	映像を調整する	40
使用上のお願い20	テレビを見る	
<b>再生できるメディアと取扱い24</b> 再生できるディスク	<b>受信の前に</b> 本機で受信できるテレビ放送 miniB-CASカードを入れる	42 44
準備	アンテナを準備する チャンネルを設定する	
リモコンの準備30	放送を見る	49
ACアダプターの接続31	テレビ機能の設定	53
バッテリーパックを使う32 液晶画面の向きを変える35	ディスクの再生	
ヘッドホーンを接続する36	ディスクを入れる	58
電源の入れかた/切りかた37	ディスクを再生する	59
モードを切り換える38	再生を一時停止する(静止画再生)	
モード共通の操作39	音量を調節する	
音量を調節する39	トップメニューを使う	
本機の電源を自動的に切る(オフタイマー) 39	再生の速さを変える	
	早戻し/早送りする	62

コマ送りで再生する	. 62
スローモーションで再生する	
拡大する(ズーム再生)	. 63
見たいシーンを探す	
前後のチャプター/トラックへスキップする	
番号を指定してシーンを探す	64
目印をつけて好きなシーンを再生する	
(ブックマーク機能)	65
順不同に再生する(ランダム再生)	. 66
くり返し再生する(リピート再生)	. 66
範囲を指定してくり返し再生する	
(A-Bリピート再生)	66
タイトル、チャプターまたはトラックを	
くり返す	67
好きな順番で再生する(メモリー再生)	. 68
アングル (場面の角度) を切り換える	. 69
字幕の言語を切り換える	. 69
音声を切り換える	. 70
広がりのある音にする	
操作状況や情報を表示させる	

<b>音楽/動画・画像ファイルを再生する73</b> SDカードを再生するとき	
機能設定	
初期設定の変更と機能の設定78	3
接続	
テレビの画面で見る86 アナログ音声入力端子つきオーディオ機器と 接続する87 カーアダプターを使う88 キャリングケースを使う90	7
その他	
故障かな…?と思ったときは99	1

商品の保証とアフターサービス ........ 101、裏表紙

# 安全上のご注意

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

#### ■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
⚠危険	"取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷(*1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。
⚠警告	"取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
<u>⚠</u> 注意	"取扱いを誤った場合、人が軽傷(*2)を 負うことが想定されるか、または物的損 害(*3)の発生が想定されること"を示し ます。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### ■ 図記号の例

図記号	図 記 号 の 意 味
0	" <b>⊘</b> "は、 <b>禁止</b> (してはいけない こと)を示します。
禁止	具体的な禁止内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。
	" <b>●</b> " は、 <b>指示</b> する行為の強制 (必ずすること) を示します。
指示	具体的な指示内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。
$\wedge$	" <u></u> " は、 <b>注意</b> を示します。
注意	具体的な注意内容は、図記号の 中や近くに絵や文章で示します。

# 異常や故障のとき



■ 異常に熱くなったり、異臭がしたり、煙が出たり した場合は、すぐにACアダプターをコンセント から抜く



プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。安全を確認してからお買い 上げの販売店にご連絡ください。

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐにACアダプ ターをコンセントから抜く



そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。お買い上げの販売店に点検 をご依頼ください。

プラグを抜け

■落としたり、キャビネットを破損したときは、す ぐに AC アダプターをコンセントから抜く



プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。お買い上げの販売店に点検 をご依頼ください。

■ ACアダプターが発熱したり、コードが傷んだり したときは、すぐに電源を切り、ACアダプター が冷えたのを確認してコンセントから抜く



プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。コードが傷んだら、お買い 上げの販売店に交換をご依頼ください。

### 使用するとき

■修理・改造・分解はしない



火災・感電の原因となります。 点検・修理はお買い上げの販売店にご依 頼ください。

#### ■内部に異物を入れない



異物挿入禁止

ステープル、クリップなどの金属類や紙 などの燃えやすいものが内部にはいった 場合、火災・感電の原因となります。特 にお子様のいるご家庭ではご注意くださ (,)

#### 安全上のご注意(つづき)

■雷が鳴りだしたら、本機やACアダプターに触れ ■歩行中や、乗り物を運転しながら使用しない ない



感電の原因となります。

接触禁止

■水にぬらしたりしない



火災・感電の原因となります。雨天、降 雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意 ください。

■ 航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従 う



航空法で、離着陸時に本機を使用するこ とは禁止されています。指示に従わず使 用すると、運行装置に影響を与え、事故 につながるおそれがあります。

■ ピックアップレンズに目を近づけたり、レーザー 光を見ない



本機は通常、レーザー光を見られないよ うになっています。万が一故障や異常に よって、レーザー光が発光された場合に 見つめたりすると、視力障害の原因とな ります。



交通事故の原因となります。

■車の中などで使用するとき、窓から付属のアンテ ナを出さない



他の人にけがを負わせる原因となります。

# 注意

■ディスクカバーを閉めるとき、手を入れない



手をはさみ、けがの原因となることがあ ります。特にお子様のいるご家庭ではご 注意ください。

■ひび割れ、変形、または接着剤などで補修した ディスクは使用しない



ディスクは本機内で高速回転しますので、 飛び散ってけがや故障の原因となります。

■ヘッドホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で聞くと、 聴力に悪い影響を与えることがあります。

■回転中のディスクには触れない



ディスクカバーを開いたとき、ディスクの回転が完全に停止していないことがあります。回転しているディスクに触れると、けがや故障の原因となります。

■ 電源を入れる前には音量を最小にする



指示

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておいてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

■液晶表示画面が破損し、液体がもれてしまった場合は、液体を吸い込んだり、飲んだりしない



禁止

中毒を起こすおそれがあります。万一口や目にはいってしまった場合は、水で洗い流し、医師の診察を受けてください。 手や服についてしまった場合は、アルコールなどでふき取り、水洗いしてください。 ■本機で使用するSDカードやSDカードアダプ ター、miniB-CASカードは、幼児の手の届くと ころに置かない



誤って飲み込むと窒息やけがのおそれがあります。万一飲み込んだ場合は、ただちに 医師に相談してください。

### 設置するとき

# ⚠警告

■屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かない



火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室での使用禁止

#### ■上にものを置かない



上載せ禁止

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、火災・ 感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、 けがの原因となります。

#### 安全上のご注意(つづき)

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や 振動のある場所に置かない



本機が落ちて、けがの原因となります。

#### ■ひざの上などで使用しない



本機は多少温度が上がります。ひざの上などでのご使用は低温やけどの原因となります。低温やけどは、体温より高い温度のものを長時間あてていると紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますので、特に肌の弱い方はご注意ください。

# ⚠注意

#### ■温度の高い場所に置かない



直射日光の当たる場所・閉め切った自動 車内・ストーブのそばなどに置くと、火 災・感電の原因となることがあります。 また、破損、その他部品の劣化や破損の 原因となることがあります。

#### ■湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない



加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い 場所などに置くと、火災・感電の原因と なることがあります。

#### ■ 風通しの悪い場所に置かない



内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります

- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛け たりしないでください。
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い場所 に押し込まないでください。
- ●壁に押しつけないでください。

# ■移動させる場合は、ACアダプター・カーアダプター・外部との接続コードをはずす



指示

ACアダプターやカーアダプターを抜かずに運ぶと、コードが傷つき火災・感電の原因となることや、接続コードなどをはずさずに運ぶと、本機が落下し、けがの原因となることがあります。

# ACアダプターについて



# 警告

■ ACアダプターは家庭用交流 100V のコンセント に接続する



交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

指示

■ ACアダプターを分解・改造・修理しない



火災・感電の原因となります。

分解禁止

■ ACアダプターのコードは



- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、 加熱したりしない
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、 はさんだりしない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。

■時々ACアダプターを抜いて点検し、プラグやプラグの取り付け面にゴミやほこりが付着している場合はきれいに掃除する



プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 (ACアダプターは待機状態のときに抜い

てください。)

■ 通電中のACアダプターにふとんをかけたり、暖 房器具の近くやホットカーペットの上に置かない



火災、故障の原因となることがあります。

禁山

■ コンセントから AC アダプターが抜きやすいよう に設置する



万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

指 丌



■ ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

#### ■安全上のご注意(つづき)

■ ACアダプターをコンセントから抜くときは、 コードを引っ張って抜かない



コードを引っ張って抜くと、コードやプ ラグが傷つき、火災・感電の原因となり ます。ACアダプターを持って抜いてくだ さい。

■ ACアダプターは、付属のものを使用する



指定以外のACアダプターを使用すると、 火災・故障の原因となります。付属のAC アダプターは国内専用です。

■旅行などで長期間で使用にならないときは、安全 のため AC アダプターをコンセントから抜く



万一故障したとき、火災の原因となるこ とがあります。

プラグを抜け

■ 付属のACアダプターを本機以外の他の用途に使 用しない



本機以外の他の用途に使用すると、火災・ 故障の原因となります。

■ACアダプターはコンセントの奥まで確実に差し 込む



確実に差し込んでいないと、火災・感電 の原因となります。

# バッテリーパックについて

■ 充電中や使用中にバッテリーパックが異常に熱く なったり、異臭がしたり、煙が出たりした場合 は、すぐにACアダプターをコンセントから抜く



プラグを抜け

そのまま使用すると破裂・火災の原因と なります。

常温に戻ったことを確認し、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

■ 指定されたバッテリーパックを使用する



指定以外のバッテリーパックを使用する と、火災・故障の原因となります。

■バッテリーパックにクギを刺したり、カナヅチでたたいたり、踏みつけたりしない



電極がショートすると発熱、破裂、発火 の原因となります。

禁止

■バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、 火の中へ投入したりしない



破裂・火災の原因となります。

■バッテリーパックの電極(+端子と−端子)を針金などの金属で接続しないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない



禁业

電極がショートすると、発熱、破裂、発火の原因となります。

バッテリーパックを持ち運ぶときや保管するときは、電極が金属に触れないように、ビニールなどで包んでください。

■不要になったバッテリーパックは、貴重な資源を 守るために廃棄しないで電池リサイクル協力店へ お持ちください。

お持ち込みになるときは、+端子、-端子の電極 に絶縁テープを貼る



電極がショートすると、破裂、発火のお それがあります。

指示

■ バッテリーパックを指定された充電方法以外で充電しない



破裂、発火の原因となります。

指 示



■ バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認する



旨 示

正しく取り付けられていないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれ落ちて、けがの原因となります。

### コイン型電池について



# 警告

■ コイン型電池は、幼児の手の届く場所に置かない



コイン型電池をお子様が飲み込んだりすると、中毒の原因となります。もし、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

# ⚠注意

■ リモコンに使用しているコイン型電池は



- ●指定以外の電池は使用しない
- ●極性表示 [(+)と(-)] を間違えて挿入 しない
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、 火の中へ入れない
- ●表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った電池はリモコンに入れておかない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときはすぐにきれ

いな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

■ コイン型電池を廃棄する場合は、(+)と(-)にそれぞれビニールテープなどをはる



指 示

そのまま廃棄すると、金属類でのショートによって、液もれ・発熱・破裂し、やけど・けがの原因となることがあります。 廃棄する場合は、地域や地方自治体などの規則に従って、定められた場所に出してください。

■ 開封したコイン型電池を保管・携帯するときは、 ポリ袋などに入れる



指示

そのまま保管・携帯すると、金属類でショートして、液もれ・発熱・破裂し、 やけど・けがの原因となることがあります。

# カーアダプターについて



■走行中は、使用しない



交通事故の原因となります。

禁止

#### ■ エアバッグの動作を妨げる場所に置かない



エアバッグシステムが正常に作動せず、 事故の原因となります。

禁止

#### ■ 運転者の視界を妨げる場所に置かない



交通事故、けがの原因となります。

禁山

# ■運転操作の妨げになる場所や、運転装置に触れる場所に置かない



交通事故の原因となります。



# 警告

#### ■分解・改造はしない



火災、感電の原因となります。 シガーライターソケットやその周辺も改 造して使用しないでください。

■コード類がシートのレールやドア、窓などの可動 部分にはさまれないようにする



コードが傷つくと、火災、感電の原因と なります。

旨示

■ 24V車や 12Vプラスアース車では絶対に使用しない



禁山

カーアダプターはDC12Vマイナスアース車専用です。これを守らないと、火災の原因となります。カーアダプターを使用するときは、必ず車の取扱説明書をよくお読みください。

# 注意

■ カーアダプターは指定のポータブルDVDプレーヤー以外に使用しない



発煙、火災、感電の原因となります。

■本体にバッテリーパックを取り付けて、カーアダ プターを使用しない



発煙、火災、感電の原因となります。 また、車のバッテリー等への影響が発生 します。

■ ぬれた手でカーアダプターをシガーライターソケットに抜き差ししないまた、液体をこぼしたりしない



感電の原因となります。

禁山

■ 通電中のカーアダプターに長時間触れない



カーアダプターの温度が上がるため、長時間皮膚に触れていると、低温やけどなどの原因となります。使用後のシガーライターソケットは熱くなっていますので、注意してください。

■カーアダプターを使用するときは、カーアダプターのシガーライター用プラグはシガーライターソケットに、カーアダプターのプラグは本体の電源入力端子にしっかりと差し込む



これを守らないと発煙、火災の原因となります。

旧 小

# キャリングケースについて

# ⚠危険

■走行中は、取りはずす



急停車などのときにぶつかって、けがの 原因となります。

18

■ エアバッグの動作を妨げる場所に置かない



エアバッグシステムが正常に作動せず、 事故の原因となります。

禁」

■ 運転者の視界を妨げる場所に置かない



交通事故、けがの原因となります。

■運転操作の妨げになる場所や、運転装置に触れる 場所に置かない



交通事故の原因となります。

禁

⚠警告

■ キャリングケースのベルトを首などにかけない



埜 내

窒息、けがの原因となります。

**■ キャリングケースをかぶらない** 



窒息、けがの原因となります。 特にお子様がいるときはご注意ください。

注意

■キャリングケースのベルトを持ってふりまわさない



けがや破損の原因となります。

禁止

■キャリングケースを車に装着して使用するときは、キャリングケースのベルトをしっかり固定させる



けがや破損の原因となります。

指示

■キャリングケースにプレーヤーを入れて持ち運ぶときは、チャックをしっかりとしめる



本体が落ちて、けがや破損の原因となります。

旨 示

# 使用上のお願い

# 取扱いに関すること

- 液晶画面を傷つけたり衝撃を与えないでください。液晶が破損し、故障の原因になります。
- ディスクカバーの中にあるピックアップレンズには、触れたり、清掃をしたりしないでください。市販されているクリーニングキットも使用しないでください。機能に支障をきたす場合があります。
- 移動させるとき 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、振動が伝わらない ように、傷がつかないように毛布などでくるんでくだ さい。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させない でください。変色したり、塗装がはげるなどの原因と なります。
- 長時間で使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
- ふだん使用しないとき 必ず、ディスクを取り出し、電源を切っておいてくだ さい。
- 長期間使用しないとき 機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、使用してください。

### 置き場所に関すること

- ●本機は水平な場所に設置してください。ぐらぐらする 机や傾いている所、走行中の車内など不安定な場所で 使わないでください。ディスクがはずれるなどして、 故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近く、締め切った車内など、温度が高くなる場所に置かないでください。 故障の原因となります。
- 本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、 本機で再生中の映像や音声に悪い影響を与えることが あります。万一、このような症状が発生した場合はテ レビやラジオ、ビデオから離してください。

### 自動車内での使用について

- 運転中は、操作したり、見たりしないでください。事故の原因になります。
- 移動中の車内などで本機を使用しないでください。振動などで、本来の動作ができなくなったり、ディスクが傷つくおそれがあります。
- 車内に放置しないでください。暑さや寒さで故障の原因となります。

## 結露(露付き)について

#### 結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みくだ さい。

たとえば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露(露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。

#### ■ "結露" はこんなときおきます。

- 本機を寒いところから、急に暖かいところに移動した とき
- 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が 直接あたるところに置いたとき
- 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・ 湿度の高いところに移動したとき
- 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき

#### ■ 結露がおきそうなときは、本機をすぐに使用しない

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機のACアダプターをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置してからご使用ください。

# お手入れに関すること

- 本体や操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
  - ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりする原因となります。
- 液晶画面についたよごれなどは、乾いた柔らかい布で 拭きとってください。

### レーザー製品の取扱いについて

- ●本機は、レーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただいたあとも必ず保管してください。修理などが必要な場合は、お買い求めの販売店に依頼してください。
- ◆ 本取扱説明書に記載された以外の調整・改造を行うと、 レーザー被爆の原因になりますので絶対におやめくだ さい。
- 本機は、映像信号の読み取りのためにレーザーを使っています。弱いレーザー光のため、人体に大きな影響はありませんが、安全のため、絶対に製品を分解しないでください。

### タッチパネルについて

本体の操作部には、タッチ式のパネルが採用されています。ボタンのマーク付近を指で軽く触れて操作してください。

指を強く押し付けたり、複数の指で押したりすると、 正常に認識されません。一度指を離し、再度軽く触れ てください。

#### ご注意

タッチパネル面に重いものを乗せないでください。タッチパネルの故障の原因となります。

#### お知らせ

- 次の場合、タッチパネルに触れても動作しないことがありますのでご注意ください。
  - 一 手袋をしたままでの操作
  - 一 爪先での操作
  - 一 異物を操作面に載せたままでの操作
  - 一 保護シートやシールなどを貼っての操作
- タッチパネルを先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど) でこすったり押したりしないでください。
- 画面のよごれは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。 手で強く押したり、硬い布などでこすると表面に傷がつく ことがあります。

### 免責事項について

- 地震や雷などの自然災害および当社の責任以外の火災、 第三者による行為、その他の事故、お客様の故意また は過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって 生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害 (事業利益の損失・事業の中断など)に関して、当社は 一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた 損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に 従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問 い合わせください。

# 操作説明と実際の動作

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。

DVDビデオディスク、ビデオCDは、ディスク制作者側の意図で再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりには動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中に画面に[◇]が表示されることがあります。 [◇]が表示されたときは、本機またはディスクがその操作を禁止しています。

# リージョン番号について

本機のリージョン番号は2に設定されています。DVDビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中にのように2が含まれているか、またはのが表示されていないと、本機では再生できません。(リージョン番号が不適応の場合には画面に表示がでます。)

# 再生できるメディアと取扱い

本機では、ディスクとメモリーカードが使用できます。規格と使用方法をお確かめの上、正しくお使いください。

#### 再生できるディスク

ディスク	DVDビデオ	DVD-RW	DVD-R	ビデオCD	音楽用CD	CD-ROM	CD-R/RW*
تد	VIDEO VIDEO	R W	R R47	DIGITAL VIDEO VIDEO CD	CISCOMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT	COMPACT COMPACT COMPACT REWRITEDIE
大きさ	12cm 8cm	12cm		12cm 8cm	12cm 8cm (CDシングル)	12cm	
内容	・映像(動画)+音声 本機のリージョン番号は 2です。[2]や[2]を含む リージョンマーク、または 「ALL」が表示されたディ スクが再生できます。	・映像(動画)+音声 Videoモード/VRモード CPRM 対応 ・音声(MP3/WMAファイル) ・動画(DivXファイル) ・静止画(JPEGファイル)		・映像(動画)+音声	・音声	・動画(Div ・静止画(J *VIDEO CD にも対応。	3/WMAファイル) Xファイル) PEGファイル) (ビデオCD)フォーマット ただしディスクによっ きないものもあります。

#### お知らせ

- 上記の表以外のディスクは再生できません。上記のディスクでも、規格外のディスクなどは再生できません。
- ファイナライズ(記録する側で記録終了情報を記録)を行っていないディスクは再生できません。ファイナライズについては、 記録する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 使用するディスク、記録状態、記録方法やファイルの作成方法などにより再生できない場合があります。
- 本機はNTSCテレビ方式に適合したプレーヤーです。他のテレビ方式(PAL、SECAM)表示のディスクには使用できません。



**DVD** はDVDフォーマット ロゴ ライセンシング株式会社の商標です。

#### ■ ビデオCD について

本機は、PBC付きビデオCD(バージョン2.0)に対応しています。(PBCとはPlayback Controlの略です。)ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

#### PBCなしビデオCD(バージョン1.1)

音楽用CDと同じように操作して、音声と映像(動画) を再生できます。

#### PBC付きビデオCD(バージョン2.0)

PBCなしのビデオCDの楽しみかたに加えて、画面に表示されるメニューを使って、対話型のソフトや検索機能のあるソフトを再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で説明されている機能が働かない場合があります。

#### ディスクの取り扱いかた

● 再生面には手を触れないでください。たとえば、図のように持ってください。



- ディスクに紙やシールを貼らないでください。
- ディスクを折り曲げたり、表面を傷つけないでください。

#### ディスクのお手入れのしかた

- ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、映像の乱れや音質低下の原因となります。柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。
- シンナーやベンジン、アナログ式レコード専用の クリーナー、静電気防止剤などは絶対使用しないでく ださい。ディスクを傷める原因となります。

#### ディスクの保管のしかた

- 直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所には保管しないでください。
- 浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所に は保管しないでください。
- ディスクは必ず専用ケースに入れて保管してください。 専用ケースに入れずに重ねたり、立てかけたりすると 変形する原因となります。

#### 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開 演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法 律で禁止されています。

これに従い本機では、著作権保護技術を適用しています。

ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きによって、複製した画像は乱れます。

本機は、Rovi Corporationならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はRovi Corporationの認可が必要であり、Rovi Corporationの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

### 再生できるメモリーカード

カード	マーク(ロゴ)	内容
SDメモリーカード	55	·音楽(MP3、WMA)
SDHC メモリー カード		·静止画(JPEG) ·動画(DivX)

SDロゴ、SDHCロゴは商標です。

本書では「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」を「SDカード」と記載しています。

- miniSDカード、microSDカード/ microSDHCカードは、 必ず専用のSDカードアダプターに装着してから本機に差し 込んでください。(28 ページ)
- 対応していない種類のメモリーカードを本機に挿入しないでください。未対応のメモリーカードを挿入した場合、本機およびメモリーカードが故障・破損するおそれがあります。
- SD-Video 規格には対応していません。他の機器 (当社製を含む)で録画した SD-Video のコンテンツは、本機では再生できません。
- FAT16またはFAT32以外でフォーマットされたSDカードは使用できません。
- SDカードのフォーマット形式や使用状態などによっては、上記のカードでも本機で使用できない場合があります。カードの読み込みが正常に動作しない場合は、本機からSDカードを取り出してください。

#### ■ 免責事項

- たいせつなデータはバックアップをとっておくことをお 勧めします。本機でSDカードを使用することによって、 万一何らかの不具合が発生した場合でも、データの損失 や記録できなかったデータの補償、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 誤った使い方をするとデータが破損(消滅)することがあります。記録されたデータの破損(消滅)については、故障や損害の内容・原因に関わらず当社は一切その責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。


#### ■取扱い上のご注意

- SDカードを本機に差し込むときは、上下(表裏)の向きに注意して、最後までしっかりと差し込んでください。
- SDカードの読出し中、再生中は、電源を切ったり、 SDカードを取り出したりしないでください。記録され ているデータが破壊されるおそれがあります。
- SDカードは精密部品です。折り曲げたり、落としたりなどの無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁場や静電気が発生するところでの使用や保管は しないでください。
- 高温多湿なところやほこり、油煙の多い場所での使用 や保管はしないでください。

- SDカードの金属部(金色の部分)にゴミや水、異物などがつかないように、また手で触れないように注意してください。よごれは乾いたやわらかい布でふいてください。
- SDカードを持ち歩いたり、保管をするときには、静電 気防止ケースに入れてください。
- 直射日光があたるところや、ストーブやヒーターなど 熱源のそばに放置すると、故障の原因になることがあ ります。
- ズボンやスカートのうしろポケットに入れたまま、座 席やいすなどに座らないでください。破損、故障の原 因となります。
- 本機から取り出したSDカードが熱くなっていることがありますが、故障ではありません。
- 長期間SDカードを使用しなかった場合、記録されているデータが読み出せなくなる場合があります。
- SDカードには寿命があります。長時間使用するうちに 書込みや消去ができなくなった場合には、新しいSD カードをお求めください。
- SDカードの取扱いかたについては、各取扱説明書をご覧ください。


#### ■ SDカードの誤消去防止について

たいせつなデータを誤って消去しないために、カード側面のライトプロテクトタブを「LOCK」に切り換えると、ロック状態(書込み禁止状態)にすることができます。本機以外で記録、編集、消去するときはロック状態を解除してください。



#### ■ miniSDカード、microSDカードのアダプター 装着のしかた

miniSDカード、microSDカードはSDメモリーカードの規格と互換性があり、専用のSDカードアダプターを装着するとSDメモリーカードとして使用できます。本機で使用するときは、必ずアダプターを装着した状態でお使いください。



#### ご注意!

microSDカードは直接SDカードアダプターに装着してください。microSDカードをminiSDカードアダプターに装着し、その上にSDカードアダプターを装着して使用しないでください。

# 準備


で使用になる前の準備です。

- リモコンの準備
- ACアダプターの接続
- バッテリーパックを使う
- 液晶画面の向きを変える
- ●ヘッドホーンを接続する
- 電源の入れかた/切りかた
- ●モードを切り換える
- モード共通の操作

# リモコンの準備

付属のリモコンは、所定のコイン型電池をいれてお使いください。コイン型電池をお使いになるときは、**16** ページの注意をよくお読みください。

1 リモコンを裏返し、底部にあるツメの凹部 を内側①の方向に寄せながら、電池ケース を矢印②の方向に引き出す



指先や爪を傷めないようご注意ください。

2 コイン型電池 CR2025の ⊕面を上にして、電池ケー スにはめこむ




電池をケースから落とさないよう ご注意ください。

3 コイン型電池をはめた電池ケースを、リモコンに入れる

#### リモコンの操作範囲

本体から以下の範囲内で操作してください。



距離: リモコン受光部正面から約3m以内

角度: リモコン受光部から上下左右約30度以内


リモコン受光部に、太陽光や蛍光灯など強い光があたると、

リモコンが動作しないことがあります。

- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- リモコンが動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、新しいコイン型電池と交換してください。
- 指定以外のコイン型電池、または異物を挿入すると、リモコンの故障の原因となります。

# ACアダプターの接続

室内のコンセントへは、付属のACアダプターを、以下のように接続してお使いください。



# ⚠警告

- ACアダプターは家庭用交流 100V のコンセントに接続する
  - 交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。
- 付属のACアダプターを使用する 指定以外のものを使用すると、火災・故障の原因となり ます。

通電中、ACアダプターの表面温度が高くなる場合がありますが、故障ではありません。

持ち運ぶときは、ACアダプターを抜き、温度が下がってから行ってください。

#### ご注意

• 付属のACアダプターは、本製品以外には使用しないでください。

# バッテリーパックを使う

付属のバッテリーパックを装着すれば、屋外など電源コンセントがない場所でもお使いになれます。

# 危険

- 指定されたバッテリーパックを使用する
   指定以外のバッテリーパックを使用すると、火災・故障の原因となります。
- ・バッテリーパックを加熱・分解・ショートしたり、火の中へ投入しない
  - 破裂・火災の原因となります。
- バッテリーパックは正しく取り付ける
  バッテリーパックが本体にしっかりと取り付けられているか確認してください。バッテリーパックがはずれ落ちて、けがの原因となります。

#### ■バッテリーパックの取り付けかた


- 1 本機の電源を切る
- 2 ACアダプターや外部機器などの接続コードを、 すべて本体からはずす
- 3 本機を裏返しにして置く

#### 4 本機底面の端子カバーをとる



- 端子カバーをとる (バッテリーパックを使わ ないときは、取り付けて おいてください。)

5 バッテリーパックを裏返し、バッテリーパックの ツメを本体の4ヵ所の穴に差し込む(①) 次に②の矢印の方向にバッテリーパックをカチッ と音がするまでスライドさせる



#### お願い

使用後は、自動放電の防止や安全のため、本機からバッテリーパックをはずしてください。
 ACアダプターとバッテリーパックが付いた状態で、で使用いただくことはできます。

#### ■ バッテリーパックの充電

バッテリーパックは充電してお使いください。(電池残量が少なくなると、バッテリー表示[(国)]が画面に表示されます。)特に、はじめてお使いになる前には、必ず充電を済ませてください。

- 1 本機の電源を切る 本機の電源を入れたままではバッテリーパックは 充電できません。必ず本機の電源を切ってから充 電してください。
- 2 本機にバッテリーパックを取り付ける
- 3 本機にACアダプターを接続する (その他のコード類ははずした状態にしてください。) 充電が始まり、電源表示がオレンジ色に点灯しま す。充電が終了すると、電源表示が消灯します。

#### お知らせ

- 充電は温度が5℃~35℃の環境で行ってください。
- 電源表示がオレンジ色に点灯している間(充電中)は、ACア ダプターを抜かないでください。

- 充電中や使用中はバッテリーパックがあたたかくなりますが、異常ではありません。
- 電源をACアダプターからバッテリーパックに切り換えると、 自動的に画面が暗くなります。40 ページの[バックライト] の設定で、お好みに応じて明るさを変えてお使いください。

#### バッテリーパックの充電時間の目安 約5時間

あくまでも目安です。バッテリーパックの状態や周囲の温度などによって変わります。

#### バッテリーパック使用時の放送連続視聴時 最大約6時間 間の目安


#### バッテリーパック使用時のDVD連続再生時 最大約6時間 間の目安

上記は目安であり、数値を保証するものではありません。 (25℃、ヘッドホーン使用、新品のバッテリーパック使用、 [バックライト] (40)ページ)「暗」設定時)

- バッテリーパックの状態、使用条件、周囲の温度などによって変わります。
- 低温の環境で使用すると、連続再生時間および放送連続視聴時間が短くなります。
- バッテリーパックは消耗に伴い、まれに膨らむ場合があります。これはリチウムイオン電池の特性です。使用していて膨らみが見られたら、早めに「東芝DVDインフォメーションセンター」にご連絡ください。バッテリーは消耗品です。

#### ■ バッテリーパックのはずしかた

- 1 本機の電源を切る
- 2 ACアダプターが接続してあれば本機からはずす
- 3 本機を裏返しにして置く
- **4** バッテリーパックのロックスイッチを押しながら、バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取りはずす



5 端子カバーを取り付ける

#### お願い

- 端子カバーは、針金などの金属の接触によるショートから 電極を保護するためにも、必ず取り付けてください。端子 カバーを紛失した際は、裏表紙に記載の「東芝DVDインフォ メーションセンター」にお問い合わせください。
- 本機の動作中(電源表示が緑色またはオレンジ色に点灯中) は、バッテリーパックを取りはずさないでください。

#### ■ バッテリーパックの寿命について

バッテリーパックには寿命があります。正常に充電しても使用できる時間が著しく短くなった場合は、新しいバッテリーパックをお求めください。お求めについては、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の「東芝DVDインフォメーションセンター」にお問い合わせください。(形名:SD-PBP96HJ)

#### ■ バッテリーパックのリサイクルについて

不要になったバッテリーパックは、貴重な 資源を守るために廃棄しないで電池リサイ クル協力店へお持ちください。その場合、 ショート防止のために必ず金属端子部に テープ等を貼って絶縁してください。



以下より、リサイクル協力店の検索を行なうと、全国 各地のリサイクル協力店が簡単に見つかります。

一般社団法人JBRC ホームページ

http://www.jbrc.com

# 液晶画面の向きを変える


液晶画面は180度まで向きを変えられます。

#### ■ 液晶画面の向きを変えるには

- 1 本機を机などの平らな場所に置く
- 2 液晶画面を垂直の角度まで起こす
- 3 本体下側をおさえながら、液晶画面を「反転」の方向へゆっくりとカチッと音がするまで180度回す



4 液晶画面の角度を調整する 液晶画面は最大で水平にまで倒せます。



#### ■ 液晶画面のもどしかた


- 1 液晶画面を垂直の角度まで起こす
- 2 本体下側をおさえながら、液晶画面を「戻る」の方向へゆっくりとカチッと音がするまで180度回す

#### お知らせ

- 液晶画面は180度以上は回りません。また表示と逆の方向へも回せません。無理に回そうとすると故障の原因となります。
- 液晶画面を上向きにしたまま、保管やバッテリーパックの 着脱を行わないでください。液晶画面がよごれたり、周囲 の衝撃で傷ついたりすることがあります。

# ヘッドホーンを接続する

本機には、ステレオミニジャック ( $\emptyset$  3.5mm) のヘッドホーンが接続できます。



- ヘッドホーンの抜き差しは、誤動作防止のため、本機の電源を切ってから行ってください。
- 接続するときは、いったん音量を下げ、再生が始まったら お好みの音量に調節してください。音量の調節のしかたは、39 ページをご覧ください。
- ヘッドホーンは、二つ接続できます。ヘッドホーンを二つ 使用する場合には、市販のヘッドホーンをお使いください。
- ヘッドホーンが接続されているときは、本体のスピーカーから音声は出力されません。

# <u>/ 注</u>意

ヘッドホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

# 電源の入れかた/切りかた

テレビ放送を見る場合は、はじめに電源プラグをコンセントから抜いて電源が切れている状態で「miniB-CASカードを入れる」(44 ページ)と「アンテナを準備する」(45 ページ)を行ってください。

#### 本体またはリモコンの「電源」を押す

本体の電源表示が点灯します。

電源を切るときは、もう一度押します。



#### ご注意!

はじめてお使いになるときは、電源を入れる前に必ず本体の「オープン」を押してディスクカバーを開け、中にある保護シートを取り出してください。

電源表示	電源の状態
緑	入 / 番組表情報取得中 / ソフトウェアダウンロード中
消灯	切(待機状態)
オレンジ色	バッテリーパックの充電中

本機の電源を完全に切るには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、以下の画面が表示されます。



テレビ放送を受信するには、 **45** ページのアンテナの 準備を行ったあと、 **46** ページからの「チャンネルを設定する」でチャンネルを設定してください。

ディスクやSDカードの再生をするときは、**38** ページの手順でモードを切り換えてお使いください。

# モードを切り換える

本機では、モードを切り換えることでテレビ放送や ディスク、SDカードの映像が楽しめます。

# **1** 「入力切換」を押す

モードの選択画面が表示されます。

・もう一度「入力切換」を押すと、選択画面が消えます。

# **2** 方向ボタン(▲/▼)を押して、モードを選ぶ

モード	機能
TV	本機でテレビ放送を受信・視聴するとき。
DVD/CD	ディスクを再生するとき。
SDカード	SDカードに記録されたファイルを再 生するとき。

### 3 「決定」を押す

選択したモードに切り換わります。

#### お知らせ

- 電源を入れたときは[TV] モードになります。
- ディスクを再生するときは、必ず[DVD/CD]にしてください。[DVD/CD]以外のモードでは、ディスクの再生はできません。
- AV 出力中(86 ページ) はモードの切り換えはできません。

## モード共通の操作

### 音量を調節する

「**音量**」を押す

+ : 音量を上げる - : 音量を下げる

音量バーが画面に表示されます。

何も操作しないと、画面の表示は数秒で消えます。 消音するには、「**消音**」を押します。もう一度「**消音**」を押 すか、「**音量**|を押すと、消音が解除されます。

### 本機の電源を自動的に切る(オフタイマー)

オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、待機状態になります。

「**シフト**」を押しながら「**オフタイマー**」をくり返し押して、設定する時間を選ぶ

押すたびに、以下のように切り換わります。

 $0h00m \rightarrow 0h15m \rightarrow 0h30m \rightarrow 1h00m \rightarrow 1h30m \rightarrow 2h00m \rightarrow (0h00m)$ 

設定を解除する場合は、[OhOOm]を選びます。

※ h=時間、m=分を示します。

## クイックメニューの使いかた

本機では、モードや操作状況によって使える機能を、一覧表示させて([クイックメニュー]) その中から選べます。 どのモードでも共通の操作で使えます。

## 1 「クイック」を押す

機能や設定名が一覧表示されます。 内容はモードや操作状況で異なります。

例) [DVD/CD] モードのとき

クイックメニュー メモリー リピート A - Bリピート ラ場効果 サーチ アングル セットアップ 映像設定

操作しないと、画面の表示は数秒で消えます。

- **2** 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」 を押す
- 3 項目の詳細を設定する

## 映像を調整する

本機の液晶画面が対象です。テレビなど外部機器につないで見る場合には、外部機器で調整してください。

- 「クイック」を押して [クイックメニュー] を表示させる
- 2 方向ボタン(▲/▼)で[映像設定]を選び、 「決定」を押す
- 3 方向ボタン(◀/▶)で、[映像メニュー]の [標準]または[メモリー]を選ぶ

標準: お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとき(日

常、ご家庭で使用するとき)の推奨値です。

メモリー: お好みで調整した設定値で見られます。(調

整のしかたは右表をご覧ください。)

操作しないと、設定画面の表示は数秒で消えます。

4 「**クイック**」を2回押して、[クイックメ ニュー]を消す

▲/▼で選択	設定	◀/▶で調整	
明るさ	00~100	暗くなる ⇔ 明るくなる	
コントラスト	00~100	低くなる ⇔ 高くなる	
バックライト	暗	(暗い) ⇔ 中 ⇔ 明 (明るい)	
色の濃さ	-50~+50	淡くなる ⇔ 濃くなる	
色あい	-50~+50	紫っぽくなる ⇔ 緑っぽくなる	
シャープネス	-07~+07 やわらかい映像になる ⇔ くっきり た映像になる		
画面サイズ 切換*	自動	映像にあわせて、16:9または4:3の 画面サイズで表示します。	
	16:9	画面いっぱいに映像を表示します。 ・16:9の映像はそのままの縦横比で表示します。 ・4:3の映像は横伸びします。	
	4:3	4:3の画面サイズで映像を表示します。 ・4:3の映像は、左右に黒い帯がつきますが、そのままの縦横比で表示されます。 ・16:9の映像は左右に黒い帯がつき、縦伸びします。	
初期設定に 戻す	「決定」を押すと、調整した項目を、お買い上げ時の 状態にもどします。		

<sup>\*</sup>この設定の内容は、DVDの映像モード設定によって異なる場合がありますので、お好みに合わせて設定してください。

# テレビを見る

本機で地上デジタル放送の視聴ができます。

- 受信の前に
- 放送を見る
- テレビ機能の設定

## 受信の前に

### 本機で受信できるテレビ放送

本機では、地上デジタル放送とワンセグ放送を受信することができます。(地上アナログ放送、BS・110度 CSデジタル放送を受信することはできません。)

屋内でお使いになるときは、各部屋にあるアンテナ線 を本機に接続して高画質の地上デジタル放送を、外出 先ではワンセグ放送をと、お好きな場所で放送を受信 してテレビ番組が楽しめます。

### ■ 地上デジタル放送の特徴

地上波のUHF放送(13ch~62ch)の周波数帯域を 使った放送です。

最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送が可能です。


また、音声信号を効率よく圧縮して放送することが でき、原音に近い高音質な音声が楽しめます。

(ただし、本機では対応していない内容があります。 98 ページ)

- 地上デジタル放送を受信するには、本機の他に地上デジタル放送の受信に対応したUHFアンテナが必要です。
- CATV(ケーブルテレビ)の受信には、使用する機器ごとに CATV会社との受信契約が必要です。接続やご利用方法に ついては、機器や会社ごとに異なります。ご加入している CATV会社にお問い合わせください。
- 本機は地上デジタル放送の双方向通信サービスには対応していません。
- 本機は地上デジタル放送のデータ放送サービスには対応していません。
- 放送によっては、画面の上下左右に黒い帯が表示されます。

#### ■ ワンセグ放送の特徴

ワンセグは、携帯機器向け地上デジタルテレビ放送です。1 チャンネル (6MHz) の帯域を13セグメントに分割し、そのうちの1セグメントを携帯機器向けに利用していることからワンセグと呼ばれています。



受信状態	地上アナログ放送よりも安定して電波を受信できます。		
画質	携帯機器用の放送のため、多少画質が粗くなったりします。		
受信地域	地域や放送局によって異なります。		

- ワンセグは、2006年4月に開始され、地上デジタルテレビの放送地域拡大により順次受信可能なエリアが拡大される予定です。ただし、放送局によってはワンセグが放送されない場合があります。
- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。
- 放送波で放送されるワンセグの映像・音声・データ放送の 受信はお申し込みが不要な無料のサービスです。
- 「ワンセグ」サービスの詳細および受信可能なエリアについては、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.ip

- ワンセグ放送には、ほとんどの番組にコピー制限があり、 番組制作者などの著作権を守るための制御信号を入れて放 送しています。本機はコピー制御信号に対応しています。
- 放送によっては、画面の上下左右に黒い帯が表示されます。

### miniB-CASカードを入れる

本機に同梱されている miniB-CAS カードは、地上デジタル放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。

miniB-CASカードは常時、本機に挿入しておいてください。

miniB-CASカードの登録のしかたや取扱いについて詳しくは、カードが貼ってある説明書をご覧ください。説明書は、よくお読みのうえ、たいせつに保管してください。


#### ご注意

- miniB-CASカードスロットにminiB-CASカード以外入れないでください。故障や破損の原因となります。
- 使用中にminiB-CASカードを抜き差ししないでください。

#### お知らせ

miniB-CASカードのカードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要になった場合や登録名義を変更する場合は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご連絡ください。お問い合わせ先については、カードが貼ってある説明書をご覧ください。

- 1 miniB-CASカードスロットのカバーを開く
- 2 本機の電源が切れていることを確認し、 miniB-CASカードの表面を上にして、「カチッ」 と音がするまで奥へ差し込む





取り出すときは、中央部をいったん押し込み、出た端をつまんでゆっくり抜きます。

3 miniB-CASカードスロットのカバーを閉める

## 注意

- アンテナを接続するときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグはすべての接続が終わってから、コンセントに接続してください。
- 同軸ケーブル両端のコネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままで接続すると、ショートすることがあります。

### アンテナを準備する

テレビ放送を視聴するときは、アンテナを使用してく ださい。

#### お知らせ

地域・場所によっては受信状態が悪くなったり、全く受信できなくなる場合があります。

### ■ 内蔵アンテナを使う場合 (ワンセグ放送受信時)


アンテナを真横に伸ばします。 最後まで引き伸ばすと、アンテナの向きを変えられます。



※ アンテナを無理に引き伸ばしたり、曲げたりしないでください。

#### ■アンテナ端子を使う場合

安定した受信のために、アンテナ端子への接続をおす すめします。



#### 受信の前に(つづき)

#### ご注意!

本機以外のポータブルDVDプレーヤーなどに接続しないでください。故障の原因となります。

#### お知らせ


- 室内アンテナをお使いになると、受信できない場合や受信が安定しない場合があります。
- UHFアンテナがすでに設置されていても、状況によっては アンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。
- UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。 受信障害の原因となることがあります。
- UHFアンテナは定期的な点検・交換をおすすめします。アンテナの設置場所は、屋外のため痛みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは痛みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 地上デジタル放送は一般的にUHFアンテナで受信しますが、 CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システムで伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- ・混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを お選びください。

### チャンネルを設定する

テレビ放送を見るには、受信できる放送を本機に設定する必要があります。お買い上げ時は未設定です。以下の手順でチャンネルを設定してお使いください。一度設定すると、再設定しないかぎり、電源を切っても記憶されています。

はじめて本機の電源を入れたときは、「テレビのはじめて設定」の画面が表示されています。





## 1 「決定」を押す

受信できる放送(地上デジタル放送/ワンセグ放送) のスキャンが始まります。

終了までしばらくかかります。

正常に終了すると、受信中の放送が映ります。

テレビ視聴の準備は完了です。「放送を見る」(**49**)ページ)にしたがって操作してください。

テレビを見るときは、必ず[**TV**] モードに切り換えてください。(**38**)ページ)

# ■ チャンネルの表示番号を変える(地上デジタル放送のみ)

ふだんお使いのテレビと違うチャンネルに設定された 放送局は、番号を変えて使うと便利です。

- 1 「メニュー | を押す
- 2 方向ボタン(▲/▼)で[受信設定]を選び、「決定」を押す
- **3** [チャンネル設定] が選ばれていることを確認して、「**決定** | を押す
- **4 方向ボタン**(▲/▼)で[リモコンボタン割り当て] を選び、「**決定**|を押す
- 5 番号を変えたいボタンを方向ボタン(▲/▼)選び、 「決定」を押す
- **6 方向ボタン**(▲/▼)で、割り当てたい放送局を選び、「**決定** | を押す
- **7 方向ボタン(▶)**で[完了] を選び、「**決定**」を押す
- 8 「メニュー」を押して、メニューを消す

#### お知らせ

• チャンネルを設定し直すと、この設定内容は消去されます。

#### 受信の前に(つづき)

### ■ チャンネルを設定し直す

出張や旅行などふだんと違う場所でお使いのときは、 その地域の放送が受信できるよう、チャンネルを設定 し直してください。

チャンネルを設定し直すと、番組表やチャンネルに関するデータが初期化されます。

- **1**「メニュー」を押す メニューが表示されます。
- 2 方向ボタン(▲/▼)で[受信設定]を選び、「決定」を押す
- **3** [チャンネル設定] が選ばれていることを確認して、「**決定**」を押す
- **4 方向ボタン**(▲/▼)で[チャンネルスキャン] が選ばれていることを確認して、「**決定**|を押す

**5 方向ボタン**(◀/▶)で[はい] を選び、「**決定**」を押す

受信できる放送(地上デジタル放送/ワンセグ放送)のスキャンが始まります。

スキャンが終わるまでしばらくかかります。 スキャンが正常に終了すると、手順**4**の画面に戻ります。

6 「メニュー | を押して、メニューを消す

## 放送を見る

#### ■ チャンネルを切り換える

### 「チャンネル(▲/▼)」または番号ボタンで選局する

地上デジタル放送では、1 チャンネル分の周波数で最大3番組までを放送することができます。これらの番組 (マルチチャンネル) は、「チャンネル(▲/▼)|で選局してください。

#### お知らせ

- 選局後、映像と音声の出力までに数秒かかります。
- 付属のワンセグ用外部アンテナを使うときは、方向を変えて、受信状態が良くなるように調整してください。(電波の弱い地域や移動しているときなどは、受信状態が不安定になります。)

### ■ 音量を調節する

39 ページをご覧ください。

#### ■ 地上デジタル放送/ワンセグ放送を切り換える

**1**「メニュー」を押す メニューが表示されます。



**2** [ワンセグに切り換える] (または [地上デジタルに切り換える] が選ばれていることを確認して、「決定 | を押す

#### お知らせ

• [TV] モードにしたとき最初にどちらを視聴するかを、あらかじめ設定しておけます。 **54** ページの "テレビ起動時の放送" をご覧ください。

### ■ 番組表を表示する(番組表/裏番組表)

1 「番組表 | を押す

各局の放送予定の一覧(番組表)が表示されます。

ここに操作の説明が表示されます。

- 「戻る | を押すと、視聴中の番組に戻ります。
- 方向ボタンで番組表内を移動できます。(番組表から番組を選んで見ることはできません。)
- 番組を選んで「決定」を押すと、選んだ番組の詳細情報が表示されます。「戻る」を押すと、番組表に戻ります。
- 番号ボタンの「2」を押すと翌日の番組表へ、「1」を押すと前日または現時刻の番組表へ切り換わります。最大約8日先までの番組表を表示できます。
- 「3」をくり返し押すと、番組表の文字表示を拡大・縮小します。

• [4|を押すと、番組表メニューが表示されます。

項目名	方向ボタン (▲/▼) で項目を選び、 「決定」を押す
番組記号一覧	番組表で使われている記号の一覧を表示します。「戻る」を押すと番組表へ戻ります。
番組表取得	番組表を最新の状態に更新します。 「決定」を押すと開始します。
代表チャンネル/ マルチチャンネル	地上デジタル放送では1チャンネル分の 周波数で最大3番組までを同時に放送す ることができます。 1チャンネル分の番組欄の表示を、3番組 (マルチチャンネル)または、代表の1番組 (代表チャンネル)に切り換えます。

#### 2 もう一度「番組表」を押す

他のチャンネルで放送中の番組が一覧表示(裏番組表)されます。




- ・方向ボタン(▲/▼)で番組を選んで「決定」を押すと、選んだ番組を視聴できます。
- 3 「戻る」を押して、番組表を消す

#### ■ 番組情報を見る

### 番組を見ているときに、「番組情報」を押す

現在視聴している番組の情報が表示されます。



しばらくすると、簡易表示に変わります。

**※ 8 061-1** 別却 11/ 4(木) PM 3:15

もう一度「番組情報」を押すと、表示が消えます。

#### お知らせ

- 番組表情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報を表示できないことがあります。
- 初めて視聴するときには、番組表が表示されないチャンネルがあります。そのチャンネルを一定時間視聴することで、番組表情報を取得できます。

#### ■ 音声を切り換える

音声多重放送番組の視聴中に、音声を切り換えます。 「音声切換」をくり返し押して、聴きたい音声を選ぶ

#### ■字幕を切り換える

字幕のある番組の視聴中に、字幕の表示/非表示を切り換えます。

「字幕切換」をくり返し押して、見たい字幕を選ぶ

#### お知らせ

字幕を表示中に一部の操作をすると、字幕表示は消えます。 通常画面にもどると、ふたたび字幕を表示します。

#### ■ 映像を切り換える

別の映像が含まれている番組の視聴中に、映像を切り 換えます。

「シフト」を押しながら「映像切換」をくり返し押して、見たい映像を選ぶ

#### データの自動受信について

地上デジタル放送の番組表や番組情報のデータ、および本機のソフトウェアのバージョンアップ用データは、放送電波で送られてきます。これらのデータは、本機の電源を切って待機状態に変えると、自動的に本機が取得を始めます。データ取得が始まると自動的に本機の電源がはいり(本体の電源表示が緑色に点灯)、液晶画面に "各種情報取得中"と表示されます。作業が終わると、消灯の状態に戻ります。データ取得中(電源表示が緑色に点灯中)は、絶対に電源プラグを抜かないでください。故障の原因になります。

長時間の使用のくり返しなどによって本機の待機状態が極端に少ないと、データの取得が行われず、番組表の表示が不完全になることがあります。また、電波や放送局および本機の状態によって、データ取得が完了しない場合もあります。このときは、電源を切って本機を待機状態にし、約1時間放置してみてください。

- ・お買い上げ直後や電源を入れた直後などには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
- ・アップデート用プログラムを受信したときは、その内部処理が終わってから番組データを受信します。

## ソフトウェアのバージョンアップについて

本機には、本機の機能を実現するためにソフトウェアが搭載されています。東芝が本機のソフトウェアを書き換えて更新することによって機能の改善などを行うことがあります。

本機では、放送局がデジタル放送の電波の中にソフトウェアを入れて送信し、それをダウンロードすることによって、バージョンアップを行います。

ダウンロードには、特に操作は必要ありません。本機が電 波を検知して、自動的に行います。

自動ダウンロードは、本機の電源が「待機状態」(本体の電源表示が消灯)のときにだけ行われます。

ソフトウェアのダウンロードが始まると自動的に本機の電源がはいり(本体の電源表示が緑色に点灯)、液晶画面に "各種情報取得中"と表示されます。

ソフトウェアのバージョンアップ作業が終わると、自動的 に電源が切れ、本体の電源表示が消灯します。

#### ご注意

ダウンロード中(電源表示が緑色で点灯中)は、本機の電源プラグを抜かないでください。

ダウンロード中に電源を抜くと、作業が中止され、本機が正常に動作しなくなる場合があります。万一動作しなくなったときは、「東芝DVDインフォメーションセンター」(裏表紙)にご連絡ください。

バージョンアップについてくわしくは、以下の当社ホーム ページをご覧ください。

http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support

## テレビ機能の設定

テレビに関する機能の設定変更や、情報の確認をするため のメニュー画面です。

- 番組視聴中に、「メニュー」を押す
- 2 設定の種類を方向ボタン(▲/▼)で選び、 「決定」を押す
- 3 項目を方向ボタン(▲/▲)で選び、「決定」 を押す

## 4 以下の表の説明を参照して、項目の内容を 方向ボタンなどで設定し、「決定」を押す

他の項目を設定するときは、「戻る」を押して手順 2~4をくり返します。

5 「メニュー」を押す

設定画面が消え、設定は終わりです。

設定の種類 設定項目		İΕ	設定内容·手順	
ワンセグに切り換える (地上デジタルに 切り換える)		える(地上デジタルに	[TV] モードにしたときに最初に視聴する放送の種類を選びます。「決定」を押してください。	
受信設定	受信設定 チャンネル設定			
*	チャンネルスキャン		移動した場合や、放送局の開局などで放送チャンネルに変更があった場合はこの項目を選び、チャンネルを設定し直します。(48 ページ)	
		リモコンボタン割り当て	リモコンの番号ボタンに割り当てる放送局を設定します。(47 ページ)	
アンテナ設定		ナ設定	アンテナの受信レベルを表示します。 チャンネル: <b>方向ボタン(▲/▼</b> )で伝送チャンネルを選び、「 <b>決定</b> 」を押すと、 受信レベルを確認できます。(表示されている数値は目安です。) ビープ音: 受信レベルによって音のパターンが変化します。 <b>オン/オフ</b>	
	簡易テスト		miniB-CASカードが正常に動作しているか確認します。	]5

## ■テレビ受信機能の設定(つづき)

設定の種類	設定項目		設定内容・手順
お知らせ	本機からのお知らせ		受信機のソフトウェアのアップデートなどに関するお知らせが表示されます。 お知らせが 1 件もない場合は、情報がないことを示すメッセージが表示されます。閉じるときは「 <b>決定</b> 」を押します。
	放送局からのお知らせ		デジタル放送に関わるお知らせがある場合、選んで「 <b>決定</b> 」を押すと、お知らせが表示されます。閉じるときは「 <b>決定</b> 」を押します。
機器設定	機器情報		本機のソフトウェアのバージョンとminiB-CASカードの情報を確認できます。 (登録番号を確認するための項目で、設定の変更はできません。)
	デジタル放	<b>文送設定</b>	<b>方向ボタン</b> (▲/▼)で項目を選び、「 <b>決定</b> 」を押して各項目を設定します。
		テレビ起動時の 放送	[ <b>TV</b> ] モードにしたとき最初に地上デジタル放送とワンセグ放送のどちらを受信するかを設定します。
		字幕切換	字幕放送の場合に優先して表示させる字幕を設定します。(設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送にしたがって表示されます。) オフ(字幕を表示しません)/第1言語/第2言語
		映像切換	マルチビュー放送の場合に優先して表示させる映像を設定します。 <b>オフ</b> (通常の放送)/ <b>映像1/映像2</b>
		文字スーパー	地上デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の速報などに使用されます。文字スーパーの表示/非表示を選べます。複数言語の文字スーパーに対応した番組の場合には、本機で表示する言語を第1言語、第2言語から選択できます。(設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送にしたがって表示されます。) オフ(非表示)/第1言語/第2言語
		緊急放送自動切換	災害などの緊急時に緊急警報放送が放送されたとき、自動的に緊急警報放送に切り換わるように設定できます。地上デジタル放送受信時([TV] モード時)のみ、この機能が働きます。 オン(切り換わります)/オフ(切り換わりません)

設定の種類	設定項目	設定内容・手順
機器設定		これらの設定をお買い上げ時の状態にもどします。 [はい] を選び、「 <b>決定</b> 」を押すとテレビ受信に関する設定がすべて初期化されます。[テレビのはじめて設定]の画面(46 ページ)に戻ります。

# ディスクの再生

ディスクを再生してみましょう。

- ●ディスクを入れる
- ●ディスクを再生する
- ●再生の速さを変える
- 拡大する(ズーム再生)
- 見たいシーンを探す
- 順不同に再生する(ランダム再生)
- くり返し再生する(リピート再生)
- 好きな順番で再生する(メモリー 再生)

- アングル (場面の角度) を切り換える
- 字幕の言語を切り換える
- 音声を切り換える
- ●広がりのある音にする
- 操作状況や情報を表示させる
- 音楽 / 動画・画像ファイルを再生する

## ディスクを入れる

再生できるディスクは、24ページでご確認ください。

## 1 液晶画面部を開く

## 2 本体の「オープン」を押す

ディスクカバーがあきます。

はじめてお使いになるときは、ディスクカバー内に ある保護シートを取り出してください。

## 3 ディスクをはめる

ます。

はめかたが不完全だとディスク が認識されず、正常な再生がで きません。また、ディスクを傷 つける原因になります。

## 4 ディスクカバーを閉める

「クローズ | を押して閉めます。

#### ■ディスクを取り出すときは

本体の「オープン」を押して、ディスクカバーをあけ、完全に停止したディスクを(回転が続いていることがありますのでご注意ください)、ふちから静かに持ち上げてディスクホルダーからはずします。

## <u>爪</u>注意

・回転中のディスクに触れないけがや故障の原因となります。



ディスクカバーを閉めるとき、手を入れない手をはさみ、けがの原因となることがあります。

ディスクカバーは、無理な角度まであけない 故障の原因になります。

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスク は使用しない

- ・本機で再生できないディスクやディスク以外のものを入れない
- ・ 再生中に本機を傾けたり、揺らしたり移動させたりしないでください。ディスクを傷めてしまいます。
- ・長時間の再生のあとで、ディスクホルダーの中央部に触 れない

ホルダーの中央部が熱くなっていることがあります。 ディスクを取り出すときは十分注意してください。

# ディスクを再生する

DVD-V VCD CD

本書では、機能ごとにお使いになれるディスクの種類を、以下のマークで表わしています。

DVD-V: DVDビデオディスク VCD: ビデオCD CD: 音楽用CD

#### ■ 準備

- 本機の電源を入れる。
- 再生するディスクを本機に入れる。

#### ご注意!

- 移動中の車内などで本機を使用しないでください。振動などで、本来の再生ができなくなったり、ディスクが傷つくおそれがあります。
- **1** 38 ページの手順で、[DVD/CD] モードに 切り換える

## 2 「再生」を押す

再生が始まります。

- ・トップメニューが記録されたDVDビデオディスクや、プレイバックコントロール (PBC)付きビデオ CDを再生したときは、メニュー画面が表示されます。DVDビデオディスクのときは「トップメニューを使う」(60 ページ)をご覧ください。
- ディスクメニュー画面は、トップメニューボタン や、メニューボタンを押して表示させる場合があり ます。(DVDビデオディスクによって異なります。)
- ・音楽用CDのときは、メニューが表示されます。操作方法は、「音楽/動画・画像ファイルを再生する」(72) ページ)をご覧ください。

## 3 再生を止めるには、「**停止**」を押す

#### 続き再生機能 (レジューム再生) について

再生を停止した位置を本機が記憶し、その続きから 再生できる機能です。

再生中に「停止」を押して再生を停止したあとに「再生」を押すと、停止した位置から再生が始まります。

- ・続き再生の情報は、ディスク5枚分まで本機に記憶することができます。6枚目のディスクを入れると、一番古い記憶情報が消去されます。
- ・続き再生をしないで、始めから再生するときは、 「停止」を2回押すと、記憶情報が消去されます。

- PBC付きビデオCDを、「PBC」を「オン」の設定で再生しているとき(「機能設定」章を参照)にはこの機能は働きません。
- ディスクによって、レジューム再生の始まる位置が変わることがあります。

### 再生を一時停止する(静止画再生)

再生中に、「一時停止」を押す

映像が静止し、音声が消えます。

普通の再生に戻すには、「再生」を押します。

## 音量を調節する

リモコンの「**音量**」(+/-)を押す または

本体の「音量 | (+/-)を押したままにする

+: 音量が上がる-: 音量が下がる

#### お願い

• 再生が終わったあと、メニュー画面などが表示されるディスクがあります。テレビに接続してご覧の場合、メニュー画面などの静止画面が長く続くと、画面に焼き付きが生じることがあります。必ず「停止」を押して、再生を終了してください。

### トップメニューを使う

#### DVD-V

VCD

CD

1 「トップメニュー」を押す 例)

ディスクのトップメニューが画面に表示されます。



2 方向ボタン(▲/▼/◀/▶)を押して、再生する タイトルを選ぶ

タイトルに番号がついていれば、番号ボタンでも選べます。

3 [決定] を押す

選んだタイトルのチャプター1から再生が始まります。

- この手順は基本的な操作手順です。ディスクによっては手順が異なりますので、操作手順が画面に表示されている場合は、その手順にしたがってください。
- トップメニューが記録されていないディスクでは、トップメニューは表示されません。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示する ボタンを「TITLE (タイトル)」ボタンと呼んでいる場合があ ります。

#### ■ スクリーンセーバー (焼付き防止機能)について

画面を焼付きから保護するための機能です(焼付き防止 を保証するものではありません)。

ディスクが入っていない状態や停止状態がおよそ20分程続くと、スクリーンセーバーが自動的に働きます(「スクリーン・セーバー」(「機能設定」の章を参照)を「オン」に設定しているとき)。スクリーンセーバーを解除するときは、本体またはリモコンのボタンのどれかを押してください。

### ■ オートパワーオフ機能

停止状態やスクリーンセーバーが約20分間続くと、電源が切れます。

再度お使いのときは、電源を入れなおしてください。

#### ■ 液晶画面について

- カラー液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術を 駆使して作られていますが、一部に常時点灯する画 素や点灯しない画素が存在することがあります。こ れらの画素は、少量に抑えるよう管理していますが、 現在の最先端の技術でもなくすことは困難ですので、 ご了承ください。
- 液晶画面は、見る角度によって微妙に明るさなどが変わります。きれいに見える角度に調節してご覧ください(なるべく画面に対して直角になる位置から見ることをおすすめします)。

## 再生の速さを変える

### 早戻し/早送りする

DVD-V VCD CD

再生中に、「早戻し」「早送り」を押す

■: 早戻しの再生

**▶▶**: 早送りの再生

押すたびに速さが切り換わります。

普通の再生に戻すには、「再生」を押します。

・本体の「スキップ」を押し続けると、早戻し/早送りの 再生になります。

同じ操作をくり返すと速さが切り換わります。

#### お知らせ

- DVDディスクでの早戻し、早送り再生中は、音声と字幕(副映像) は再生されません。
- 早送り、早戻しの速さはディスクによって異なります。
- VRモードで記録されたディスクは、記録状態などによって、早戻し/早送りができない場合があります。

### コマ送りで再生する

DVD-V VCD CD

一時停止中に、「**一時停止**」を押す

1回押すたびに、1コマずつ進みます。

コマ送り再生中は、音声は再生されません。

普通の再生に戻すには、「再生」を押します。

### スローモーションで再生する

DVD-V VCD CD

再生中に、「**シフト**」を押しながら「**スロー(早送り**/ **早戻し)**」を押す

「シフト」を押しながら「スロー(早戻し)」ボタンを操作すると、戻し方向のスローモーションで再生します(DVDビデオディスク再生時)。

押すたびに、速さが切り換わります。

スローモーション再生中は、音声は再生されません。

普通の再生に戻すには、「再生 | を押します。

#### お知らせ

速さの表示はおおよそです。再生するディスクによっても 異なります。

## 拡大する(ズーム再生)

DVD-V

VCD

CD

## **1** 再生中に、「ズーム」を押す

ズームアイコンが表示され <u>例</u>ます。

スロー再生中、一時停止中、 早送り中、早戻し中でも操 作できます。 Q x2

## 2 ズームの倍率と位置を選ぶ

倍率:「ズーム」をくり返し押す

押すたびに以下のように切り換わります。

[Q X2] (2倍表示)

[Q X3] (3倍表示)

[Q X4] (4倍表示)

[Q オフ] (ズーム再生終了)

• 位置:方向ボタン(▲/▼/◀/▶)を押す

#### ■ 普通の再生に戻すには

再生中に、画面に[Q, オフ]が表示されるまで、[**ズー**  $\Delta$ ]をくり返し押す

- ディスクによっては、ズーム再生できないものがあります。
- 場面によっては、ボタン操作が正しく働かないことがあります。
- 字幕やメニューの選択表示(マーク)などの副映像部分や画面表示部分は拡大されません。

## 見たいシーンを探す

DVD-V VCD

## 前後のチャプター/トラックへスキップする

**▋「スキップ」**をくり返し押して、再生する チャプター/トラック番号を出す

選んだチャプター/トラックから再生が始まります。

- **▶▶**I: 一つ先のチャプター/トラックの先頭から再生 します。
- |◀◀:現在のチャプター/トラックの先頭から再生し ます。

連続して押すと、一つ前のチャプター/トラッ クの先頭から再生します。

## 番号を指定してシーンを探す

1 再生中に、「クイック」を押したあと「クイッ クメニュー]で[サーチ]を選び、「決定 |を 押す

サーチ画面が表示されます。

例: DVD-V



## **2** 方向ボタン(▲/▼)を押して、シーンを探 す方法を選ぶ

- タイトル、チャプター、トラックで探す場合は、 [タイトル]、[チャプター]、または[トラック]を選 びます。
- ディスクの経過時間を指定して探す場合は、「タイム」 を選びます。

CDの場合:

[タイム]

現在のトラックの経過時間を指定 「ディスクタイム」 ディスク全体の経過時間を指定

## 

・タイトル/チャプターの例) [25] を入力するには 「21→「51の順に押します。

DVDビデオディスクでは、「タイトル] と 「チャプ ター] の入力位置を、方向ボタン (▲/▼) で切り換 えられます。

タイムの例) 1時間25分45秒の経過時間を入力 する

[1|+[2|+[5|+[4|+[5|

## 「**再生**」または「**決定**」を押す

指定した箇所から再生が始まります。

#### お知らせ

- 番号を設定前に戻す場合は、「シフト」を押しながら「クリア」を押してください。
- タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイトル番号を指定することはできません。
- ディスクや箇所によっては、経過時間を使ってシーン を探せないことがあります。

## 目印をつけて好きなシーンを再生する(ブックマーク機能)

次の「目印 (ブックマーク) をつける 」 を行って、あらか じめブックマークを登録してから操作してください。

1 再生中に、「クイック」を押したあと[クイックメニュー]で[サーチ]を選び、「決定」を 2回押す

ブックマーク画面が表示されます。

例:DVD-V

ブックマーク ブックマーク1 (--:--:--) ブックマーク2 ---:---ブックマーク3 ---:--

**2** 方向ボタン(▲/▼)を押して、[ブックマーク] の番号(1、2、3)を選び、「決定」を押す

選んだ箇所から再生が始まります。

### ■目印(ブックマーク)をつける

- 3箇所まで登録できます。
- 1 目印をつけたい箇所で、「**一時停止**」を押して、再 生を一時停止させる
- 2 操作手順 1 (左記) を行って、画面に [ブックマーク] を表示させる
- **3 方向ボタン**(▲/▼)を押して、[ブックマーク]の 番号(1、2、3)を選ぶ

空いている番号([--:--:--])を選びます。

取り消すときは、[クイックメニュー] を表示させて [サーチ] を選び、「決定」を押すとブックマーク画面 が消えます。

すでに登録済みの番号は、「シフト」を押しながら「クリア」を押すと、設定内容が消えて[--:--]の表示に変わります。

**4**「決定」を押す

一時停止した箇所が、ブックマークとして登録されます。(ブックマークは、電源を切ったり、ディスクカバーをあけるなどをすると消えます。)

#### お知らせ

ディスクや箇所によっては、ブックマークに登録できない ことがあります。

## 順不同に再生する(ランダム再生)

DVD-V VCD

CD

## 再生中に、「クイック」を押したあと、 [クイックメニュー]で[ランダム]を選び、 「決定」を押す

「決定」を押すたびに、[ランダムオフ] と[ランダム] が切り換わります。

操作しないと、画面の表示は数秒で消えます。

[ランダム] を表示させると、現在再生しているチャプターやトラックの再生が終わってから、ランダム再生が始まります。

#### ■ 普通の再生に戻すには

[クイックメニュー] で [ランダム] を選び、[ランダムオフ] が表示されるまで、くり返し「**決定** | を押す

#### お知らせ

- ディスクによっては、ランダム再生できないものがあります。
- 以下の場合などは、ランダム再生は解除されます。 一電源を切ったとき
  - ーディスクカバーをあけたとき
- 「停止」を2回押すと、ランダム再生を解除して再生を終了します。

# くり返し再生する(リピート再生)

## 範囲を指定してくり返し再生する (A-B リピート再生)

- 「クイック」を押して [クイックメニュー] を表示させ、くり返し再生する範囲の始点(A)で、[A-Bリピート] を選び、「決定」を押す
- 2 くり返し再生する範囲の終点(B)で、もう 一度「決定」を押す

自動的にA点に戻り、指定した範囲(AB間)のくり返し再生が始まります。

クイックメニューが消えてしまったときは、「クイック」を押してもう一度 [A-Bリピート] を選び、「決定」を押してください。

普通の再生に戻すには、[クイックメニュー]で[A-B リピート]を選び、「決定」を押して表示を[リピートオフ]に変えます。

- 「停止」を押すと、A-Bリピート再生を解除して再生を終了します。
- 現在のタイトルまたはトラックの中だけで、A-Bの設定ができます。
- ディスクによって、くり返し再生したときの始点(A)の位置が変わることがあります。
- A-Bリピート再生中は、「停止」と「A-Bリピート」以外の操作はできない場合があります。

## タイトル、チャプターまたはトラックをくり返す

再生中に、「クイック」を押したあと「クイックメニュー」で「リピート」を選び、「決定」を押す

「決定」を押すたびに、リピートモードが切り換わります。

操作しないと、画面の表示は数秒で消えます。

現在再生しているチャプターやトラックの再生が終わってから、リピート再生が始まります。

ディスク	リピートモード	くり返す対象
DVD-V	チャプターリピート	現在のチャプター
DVD-V	タイトルリピート	現在のタイトル
VCD CD	トラックリピート	現在のトラック
VCD CD	ディスクリピート	ディスク全体
DVD-V	リピートオフ	普通の再生に戻ります。
VCD CD		

- ディスクによっては、リピート再生できないものがあります。
- 以下の場合などは、リピート再生は解除されます。 一電源を切ったとき ーディスクカバーをあけたとき
- 「停止」を2回押すと、リピート再生を解除して再生を終了 します。

## 好きな順番で再生する(メモリー再生)

DVD-V VCD CD

## 停止中に、[クイックメニュー]で[メモ リー]を選び、「決定」を押す

設定画面が表示されます。



ビデオCDは、トラック番 号の入力になります。

## 再生する順番にタイトルとチャプター/ト ラックを設定する

- 1) **方向ボタン**(▲/▼)でT(タイトル)欄の[---] を選び、番号ボタンでタイトル番号を入力する
- 2) 方向ボタン(▶)でC(チャプター)欄の「---] を選び、番号ボタンでチャプター番号を入力する チャプター番号を入力せずにカーソルを移動させ ると、1)で入力したタイトル番号は[---]に 戻ります。
- 3) 1) ~ 2) をくり返して、再生する順番を設定する
- ディスクに存在しないタイトル番号やチャプター/ト ラック番号を入力しても、「ーーー」に戻り、入力は受 けつけられません。

## **3** 方向ボタン(▶)を押して、[▶再生]を選び、 「決定 | を押す

設定した順にメモリー再生が始まります。

### ■ 設定内容を取り消すには

- 方向ボタンで、取り消すタイトル番号またはチャ プター/トラック番号を選び、「シフト | を押し ながら「**クリア** | を押すと、「---] に戻り、取り 消されます。
- 画面トで「クリア」を選び、「決定 | を押すと、設定 したすべてのメモリー内容が取り消されます。

#### ■ メモリー再生を中止するには

「停止 | を2回押す

(メモリー内容は消去されます。)

- ディスクによっては、メモリー再生できないものがありま す。
- 以下の場合などは、メモリー再生は解除されます。 ーディスクメニューを表示させたとき
  - 電源を切ったとき
  - ーディスクカバーをあけたとき
- メモリー再生中に、メモリー再生の設定画面を表示させる と、メモリー再生が一時停止します。

## アングル (場面の角度)を切り換える

DVD-V

VCD

CD

1 マルチアングルで記録されている部分の再生中に「クイック」を押したあと、「クイックメニュー」で [アングル] を選び、「決定」を押す

画面にアングルアイコン[ 🕰 ] が表示されます。



タイトルごとに表示されます。マルチアングル記録 部分が含まれていないディスクでは表示しません。

マルチアングルで記録されていないディスクやシーンではアングルの切換えはできません。

## **2** 「決定」を押して、アングルを選ぶ

押すたびに、アングルが切り換わります。

#### お知らせ

- アングルを選んでから、実際に映像のアングルが切り換わるまでには、少し時間がかかります。
- アングルを選んだ直後に一時停止させたときは、映像のアングルが切り換わらないことがあります。

## 字幕の言語を切り換える

DVD-V

VCD

CD

## 1 再生中に、「字幕切換」を押す

現在の字幕設定が表示されます。

## 2 字幕設定の表示中に、「字幕切換」を押す

押すたびに、表示される字幕言語が切り換わります。

#### お知らせ

- 字幕が記録されていないディスクもあります。
- ディスクに記録されていない字幕言語を選んだときは、 ディスクで決められている言語で再生します。
- 再生している場面によっては、字幕言語を切り換えても、 すぐには切り換えた言語の字幕が表示されないことがあり ます。

### ■ 字幕の表示と非表示を切り換えるには

再生中に、画面に[オフ] が表示されるまで、「**字幕切換**」 をくり返し押す

- ディスクによっては、字幕が自動的に表示されるように設定されているものがあります。また、字幕機能をオフに設定しても、非表示にできない場合があります。
- ディスクによっては、字幕の言語や表示、非表示の切換えを ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

## 音声を切り換える

DVD-V



## **1** 再生中に、「**音声切換**」を押す

現在の音声設定が表示されます。



## 2 音声設定の表示中に、「音声切換」を押す

押すたびに、ディスクに記録されている音声が切り 換わります。

複数の音声が記録されていないディスクもあります。 そのときは、音声の切換えはできません。

### ■ ビデオCDの音声チャンネルを切り換えるには

再生中に、「**音声切換**」を押して、音声チャンネルを 選ぶ

#### お知らせ

- ディスクによっては、音声の切換えをディスクメニューを 使って行う場合があります。このときは、「メニュー」を押 してディスクメニューを表示させてから音声を選んでくだ さい。
- ディスクに記録されていない音声を選んだときは、ディスクで決められている音声を再生します。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルロ記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

## 広がりのある音にする

DVD-V VCD CD

1 「クイック」を押したあと、[クイックメ ニュー] で[音場効果] を選び、「決定」を押す

現在の設定が表示されます。

- **2** 「決定」をくり返し押す
  - 「3Dオフ」通常の音声です。
  - ·[3Dオン]

本機のスピーカー、ヘッドホーンや、2本のスピーカーに外部出力した場合でも、広がりと奥行き感のある音場効果が得られます。

#### お知らせ

• 実際の音場効果は、音響設備やディスクによって異なります。

## 操作状況や情報を表示させる

DVD-V

VCD

**1** 再生中に、「**シフト**」を押しながら「**表示**」を 押す

現在の操作状況や情報が表示されます。

例:DVD-V

現在のタイトルの経過時間

現在のタイトル 現在のチャプター タイトル番号 の残り時間 またはトラック番号 タイム 00:22:59 / 01:56:59 タイトル 1/13 チャプター 6/51

もう一度「**シフト**」を押しながら「**表示**」を押すと表示 内容が変わります。



さらにもう一度「**シフト**」を押しながら「**表示**」を押す と、画面表示が消えます。

## 音楽/動画・画像ファイルを再生する

音楽用CD、音声ファイル(MP3/WMA)、動画ファイル(DivX®)、画像ファイル(JPEG)の再生ができます。

### ■MP3/WMA または DivX®ファイルの再生対応条件 ■JPEGファイルの再生対応条件

CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、 DVD-RW、SDカード
32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
WMA:48 kbps ~192 kbps(CBR) MP3:32 kbps ~ 320kbps(CBR) DivX:8 Mbps以下
MODE 1
MP3: IS09660レベル、UDF without interleave DivX: IS014496
8文字以下で、拡張子「MP3」、「WMA」、「avi」または「divx」が付け加えられていること。 (例「〇〇〇〇〇.MP3」、 「〇〇〇〇〇.wMA」、 「〇〇〇〇〇.avi」、 「〇〇〇〇〇.divx」)  "?!><+*}[`[@]:\ /.,"など、特殊な文字が使われていないこと。英数字のみで構成されていること。
650以下
V2、V7、V8、V9(ステレオサウンドのみ)
3、4、5、6(再生できるDivX®ファイル (Ver.6含む))通常再生にのみ対応しています。
720×576(同等またはそれ以下)

対応メディア	CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、 DVD-RW、SDカード
ファイルシステム	ISO9660, UDF without interleave
ファイル名	8文字以下で、拡張子「JPG」が付け加えられていること。(例「○○○○○○JPG」) "?!><+*}{`[@];;\/,,"など、特殊な文字が使われていないこと。英数字のみで構成されていること。
ファイルの総数	650以下
ファイルサイズ	10Mバイト以下
フォーマット	BASELINE, PROGRESSIVE
解像度	Baseline JPEG:最大5760×4320 Progressive JPEG:最大5760×4320

MPEG Laver-3オーディオ・コーディング技術は、フランフォーハー IISおよびトムソンのライセンスによるものです。

Windows Media™、及びWindows® ロゴは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。



DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、DivX, Inc.の 登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。 次の1つ以上の米国特許により保護されています: 7.295.673: 7.460.668: 7.515.710: 7.519.274

#### お知らせ

• 対応または動作確認済みのメディアやファイルでも、状態や状況によっては動作しない場合があります。

#### SDカードを再生するとき

- 1 再生するSDカードをカード スロットに入れる
- 2 **38** ページの手順で、 [**SDカード**]を選ぶ



入れかた

「カチッ」と音がする まで差し込みます



取り出しかた

カードの中央を押し、ゆっくりとまっすぐ引き出します



#### お知らせ

・SDカードの読み出し中はSDカードを取り出さないでください。記録されているデータが破壊されるおそれがあります。

## 🚹 再生するメディアを入れる

メニューが表示されます。

トラック/ファイル一覧 機能の一覧

(例)

Track01

Track02

Track03

Track04

Track05

Track05

Track07

Track08

動作

**2** 再生するトラック/ファイルを**方向ボタン** (▲/▼)で選び、「決定」または「再生」を押す

再生が始まります。

JPEGファイルの場合は、1 画像ずつ順に再生(スライドショー) します。

**3** 再生を止めるには「**停止**」を押す

### ■ 再生するファイルの種類を選択する

たとえば、1枚のディスクの中に数種類のファイルが記録されているとき、以下の手順で再生するファイルの種類を指定します。

1 方向ボタンで、機能の一覧から[フィルター]を選び、「決定」を押す

ファイルの種類が表示されます。

チェックマーク[✓]は選択中を示します。

- 2 ファイルの種類を方向ボタン(▲/▼)で選び、 「決定」を押して、チェックマーク[√]のつけはずしをする
- 3 選び終わったら方向ボタン(◀)を押して、トラック/ファイル一覧に戻る

#### お知らせ

• 市販の音楽用CDのときは、ファイルの指定はできません。

#### 音楽/動画・画像ファイルを再生する(つづき)

#### ■リピート再生をする

再生中に、**方向ボタン**で機能の一覧から[リピート] を選び、「**決定**|を押す

「**決定**」を押すたびに、リピートモードが切り換わります。

→オフ: 普通の再生に戻ります。

トラック: 現在のトラックをくり返し再生します。

フォルダ: 現在のフォルダをくり返し再生します。 (全リピート\*:ディスク全体をくり返し再生します。)

\*音楽用CDの場合

### ■ ランダム/イントロ再生をする

再生中に**方向ボタン**で[タイプ] を選び、「**決定**」を押す

「**決定**」を押すたびに、タイプが切り換わります。

→ノーマル: 普通の再生に戻ります。

ランダム: 順不同に再生します。

イントロ\*: 前奏(最初の数秒間)のみを順に再生し

ます。

\* 音楽用CDおよびMP3/WMAファイル再生時のみ

#### お知らせ

- メディアによっては再生できないものがあります。
- スキップなど、一部リモコンで操作できる機能もあります。

#### 音声ファイルの再生についてのお知らせ

• 著作権保護されている WMAトラックは、再生できません。

### ■画像を回転させる(JPEGファイル)

再生中に**方向ボタン**(**∢**/**▶**)を押す

押したボタンの方向に画像が回転します。

#### お知らせ

方向ボタンを押してから画像が回転するまで、多少時間がかかります。

## ■ 好きな順番で再生する(プログラム再生)

再生するトラック/ファイルを選んで、好きな順番 で再生できます。

- 1 方向ボタンで、機能の一覧から[編集モード] を選び、「決定 | を押す
- 2 方向ボタン(◀)で、トラック/ファイル一覧へ カーソルを移動させる
- 3 方向ボタン(▲/▼)で、プログラム再生するトラック/ファイルを選び、「決定」を押す 選んだトラック/ファイルにチェックマーク[✓]がつきます。
- 再生する順に、チェックマークをつけていきます。 **4 方向ボタン**で、機能の一覧から「プログラム入力]

を選び、「**決定**」を押す チェックマークが消え、選んだトラック/ファイル が本体に記憶されます。

- 5 方向ボタンで [プログラム表示] を選び、「決定」 を押す プログラムの一覧が表示されます。
- 6 「**再生**」を押す
  - 一覧の順に再生が始まります。

- トラック/ファイル一覧の表示に戻るには 機能の一覧から[ファイル表示] を選び、「決定」を押す
- プログラムしたトラック/ファイルを取り消すには
  - 1) [編集モード] を選んだ状態で、「**停止**」を2回押して、再生を停止させる
  - 2) 方向ボタン(◀)で、プログラムの一覧へカーソルを移動させる
  - 取り消すトラック/ファイルを選び、「決定」を 押す

選んだトラック/ファイルにチェックマーク [ ✔ ] がつきます。

4) **方向ボタン**で、機能の一覧から [クリア] を選び、 「**決定** | を押す

選んだトラック/ファイルが、プログラムの一覧から消えます。

#### お知らせ

- メディアによっては機能しないものがあります。
- 本機の電源を切ると、プログラム再生は解除されます。

### 音楽/動画・画像ファイルを再生する(つづき)

### ■ DIVXビデオについて

DivX<sup>®</sup>は、DivX, Inc.が開発したデジタルビデオフォーマットです。本製品は、DivXビデオの再生に対応した正規のDivX Certified<sup>®</sup> (DivX認証) デバイスです。詳細情報およびビデオファイルをDivX形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.comをご覧ください。

## ■ DIVX ビデオオンデマンドについて

DivX ビデオオンデマンド (VOD) コンテンツを再生するには、このDivX Certified® (DivX認証) デバイスを登録する必要があります。登録コードは、セットアップ項目の「DivX レジストレーション」で確認できます。詳細情報と登録方法については、vod.divx.comをご覧ください。

# 機能設定

お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

● 初期設定の変更と機能の設定

## 初期設定の変更と機能の設定

DVD-V VCD CD

本機では、さまざまな機能があらかじめ初期設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

[**TV**] モードの機能の設定については、「テレビを見る」の章をご覧ください。

- 1 38 ページの手順で、[DVD/CD] モードに 切り換える
- ② 停止中に、「クイック」を押したあと[クイックメニュー]から[セットアップ]を選び、「決定」を押す

機能設定画面が表示されます。

3 設定項目(下表)のアイコンを、方向ボタン (▲/▼)で選び、方向ボタン(▶)を押す

- 4 設定項目を、方向ボタン(▲/▼)で選び、 「決定」を押す
- 5 80 ページ以降の説明を参照して、項目の 内容を、**方向ボタン**(▲/▼)などで設定し、 「**決定**」を押す

他の項目を設定するときは、方向ボタン(◀)を押してから、手順2~4をくり返します。

6 [クイックメニュー] から[セットアップ] を選び、「決定」を押す

設定画面が消え、設定は終わりです。

アイコン	設定項目	対応ディスク	設定内容
言語設定	画面表示言語	DVD-V VCD CD	画面表示に使う言語を選びます。
	字幕言語	DVD-V VCD CD	各国語で記録されている字幕のうち、どの言語を優先 して表示するかを設定します。
	音声言語	DVD-V VCD CD	各国語で記録されている音声のうち、どの言語を優先 して再生するかを設定します。
	ディスクメニュー言語	DVD-V VCD CD	各国語で記録されているディスクメニューを、どの言語を優先して表示するかを設定します。

映像	TV画面形状	DVD-V VCD CD	本機の映像をテレビに接続してご覧になるとき、出力信号の画面形状を、テレビの形状に合わせて設定します。
	映像モード	DVD-V VCD CD	表示される映像のサイズをお好みで設定します。
音声	E.A.M.	DVD-V VCD CD	音場効果を選びます。 (E.A.M. = Enhanced Audio Mode)
	D.R.C.	DVD-V VCD CD	夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく聞こえるようにする機能を設定します。(D.R.C. = Dynamic Range Control)
レベル設定	パレンタルロック	DVD-V VCD CD	パレンタルロック機能の内容を設定します。
-	PBC	DVD-V VCD CD	ビデオ CD (PBC 付き) のメニュー画面で再生をするか どうかを設定します。
	スクリーン・セーバー	DVD-V VCD CD	スクリーン・セーバー (焼付き防止機能)を働かせるかどうかを設定します。
出荷時設定	出荷時設定	_	これらの設定を工場出荷時の状態に戻します。
	DivXレジストレー ション	_	DivXに関するお知らせが表示されます。

### ■ 言語設定

## 画面表示言語 DVD-V VCD CD

日本語:

日本語で画面表示します。

English:

英語で画面表示します。

## 字幕言語 DVD-V VCD CD

日本語:

日本語で字幕を表示します。

英語:

英語で字幕を表示します。

オフ:

字幕を表示しません。

#### お知らせ

- ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字 幕が表示されることがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語はディスクメニューを 使って選ぶようになっている場合があります。このときは、 「メニュー」を押してディスクメニューを表示させてから字 幕の言語を選んでください。

## 音声言語 DVD-V VCD CD

日本語:

日本語で音声を再生します。

英語:

英語で音声を再生します。

#### お知らせ

ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。

## ディスクメニュー言語 DVD-V VCD CD

日本語:

日本語でディスクメニューを表示します。

英語:

英語でディスクメニューを表示します。

### お知らせ

• ディスクによっては、設定した言語のディスクメニューが 記録されていないことがあります。この場合、ディスクメ ニューはディスクで初期設定されている言語で表示されま す。

## ■ 映像

## TV画面形状

DVD-V VCD

CD

## 4:3:

従来の4:3テレビを本機に接続しているとき。

## 16:9:

16:9ワイドテレビを本機に接続しているとき。

### お知らせ

- DVDビデオディスクには、再生できる画面形状があらかじめ設定されています。ディスクによっては、この設定の画面形状どおりに再生されないことがあります。
- 4:3の画面形状だけで記録されたDVDビデオディスクは、この設定にかかわらず4:3の画面形状で再生されます。
- 4:3のテレビを本機に接続した状態で「16:9」を選ぶと、ワイド映像が上下に伸びて表示されます。お使いのテレビに合わせて設定してください。

## 映像モード DVD-V VCD OD

## フルサイズ:

画像はカットされず、上下左右を伸ばしてフル画面で表示します。

## オリジナル:

ディスクに記録されているもとの画像サイズで表示します。

## 自動:

自動的に縦横比を合わせて表示します。上下左右に黒い帯がでます。

## ワイド:

画像の上下または左右をカットして、フル画面で表示します。

#### お知らせ

この設定の内容は、ディスクの記録の状態や接続している テレビによっても異なる場合がありますので、お好みに合 わせて設定してください。

## ■ 音声

E.A.M. (Enhanced Audio Mode)

VCD I DVD-V

CD

### ノーマル:

普诵の音声です。

## 3D:

本機のスピーカーや、2本のスピーカーに外部出力した場 合でも、広がりと奥行き感のある音場効果になります。

### お知らせ

「クイックメニュー」の「音場効果」でも、同じ設定ができま す。

D.R.C. (Dynamic Range Control)

DVD-V

## オン:

ダイナミックレンジ機能が働きます。

## オフ:

ダイナミックレンジ機能が働きません。

#### お知らせ

- ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、この 機能が働きます。
- この機能の効果レベルは、ディスクによって変わることが あります。

### ■ レベル設定

## パレンタルロック

DVD-V

パレンタルロックに対応したDVDビデオディスクには、 あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベルの 内容および規制方法はディスクによって異なります。たと えばディスク全体が再生できない場合のほか、過激な暴力 シーンをカットしたり、別のシーンに自動的に差し換えて 再生されます。ディスクによっては、パレンタルロック に対応しているかどうかの区別がつきにくいものがありま す。必ず、設定したパレンタルロックの機能が働くことを 確認してください。

## ■パスワードを設定する

はじめに、パレンタルロックの設定に使用する暗証番号を 設定します。また、以下の手順で暗証番号を変更できます。

- **1 方向ボタン**で[パスワード] を選び、「**決定** | を押す
- 2 番号ボタンを押して5けたの暗証番号(はじめて お使いになるときは「99999」)を入力し、「決定し を押す

- **3** [パスワード] を選んだまま「**決定**」を押す 新しい暗証番号の入力画面が表示されます。
- **4 番号ボタン**で新しい5けたの暗証番号を入力し、 「決定 | を押す
- 5 もう一度、手順4で入力した暗証番号を入力し、 「**決定**」を押す

新しい暗証番号が設定されます。

#### お知らせ

設定した暗証番号を忘れてしまった場合、手順2で「99999」 を入力すると、暗証番号を解除することができます。

## ■パレンタルロックの規制レベルを設定する

1 方向ボタンで[パレンタルロック] を選び、「決定」 を押す

パスワード画面が表示されます。

2 番号ボタンを押して、設定した5けたの暗証番号を入力し、「決定」を押す

レベルを設定できる状態になります。

3 [パレンタルロック] を選んだまま[決定|を押す

**4 方向ボタン**(▲/▼)でパレンタルロックの規制レベルを選び、「**決定**」を押す

パレンタルロックの規制レベルが設定されます。 選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックの設定レベルを再生できるレベルに変更しないと再生できなくなります。たとえば、レベル7を設定すると、レベル8以上は、ロックされ再生できなくなります。

アメリカの規制レベルは、次のように対応しています。

8: Adult 7: NC-17 6: R 5: PG-R 4: PG-13 3: PG

2 : G 1 : Kid Safe

レベルは、将来のために用意されたものです。適切な設定レベルは、実際にパレンタルロックに対応したDVDビデオディスクをお買い上げになられたときに、お客様ご自身で動作させてご確認ください。

## ■パレンタルロックの規制レベルを変えるには

「パレンタルロックの規制レベルを設定する」の手順を 行い、規制レベルを変更してください。 PBC DVD-V VCD CD

オン:

ビデオCD(PBC付き)のメニュー画面を使って再生するとき。

オフ:

ビデオCD(PBC付き)のメニュー画面を使わず、普通の 再生をするとき。

スクリーン・セーバー DVD-V VOD CD

オン:

スクリーン・セーバーが働きます。

オフ:

スクリーン・セーバーは働きません。

## ■ 出荷時設定

## 出荷時設定

いいえ:

現在の設定のままで選択を終了します。

はい:

設定を出荷時の状態に戻します。

お知らせ

• [TV] モードの設定には影響しません。[TV] モードの設定を出荷時の状態に戻すには、53 ページの手順で「テレビの設定初期化」を行ってください。

## DivX レジストレーション

DivXに関するお知らせが表示されます。 (**76** ページの説明もご覧ください。)

表示中に「決定 | を押すと、「出荷時設定 | の画面に戻ります。

# 接続


他の機器と接続することで、映像や音声がさらに楽しめます。

- テレビの画面で見る
- アナログ音声入力端子つきオーディオ機器と接続する
- ●カーアダプターを使う
- キャリングケースを使う

## テレビの画面で見る

本機をテレビに接続して、本機の再生映像をテレビの 画面で見られます。([**TV**] モード時の映像は出力され ません。)

- 38 ページの手順で目的のモードに切り換える
- 2 テレビを本機のAV出力端子に接続する




#### お知らせ

- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 接続するときは、必ず本体およびテレビの電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本機とテレビは、直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクターなどを通してご覧になると、コピー防止の働きによって正常な映像にならないことがあります。
- 接続したテレビで本機の再生映像を見ているときに機能設定画面(78 ページ)を表示させるには、「クイック」を押してください。
- AV出力端子に接続している間は、モードの切り換えができません。

## アナログ音声入力端子つきオーディオ機器と接続する

- 38 ページの手順で目的のモードに切り換える
- 2 オーディオ機器を、本機のAV出力端子に接続する



#### お願い

- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器 の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて行っ てください。
- 本機のACアダプターを抜き差しするときは、必ずステレオアンプの電源スイッチを切っておいてください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷めるおそれがあります。
- 本機からの音声出力時は、突然の大音量によってスピーカーを破損することのないように、音量を確認しながら調節してください。

#### お知らせ

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- チューナーやラジオの近くに本機を置くと、AM放送に雑音がはいることがあります。このような場合は、チューナーやラジオとの距離を離してください。
- AV出力端子に接続している間は、モードの切り換えができません。


## カーアダプターを使う

付属品のカーアダプターを使えば、自動車のシガーライターソケットから電源を供給できますので、車内での使用時に便利です。

## 注意

- 24V車や12Vプラスアース車では絶対使用しない カーアダプターはDC12Vマイナスアース車専用です。 これを守らないと、火災の原因となります。カーアダプ ターを使用するときは、必ず車の取扱説明書をよくお読 みください。
- カーアダプターを使用するときは、必ず専用のバッテリーパックをDVDプレーヤー本体から取りはずすバッテリーパックの充電は、電源コンセントからの充電だけです。カーアダプターを使っての充電は、発煙、火災、感電、故障の原因になったり、カーバッテリーの消耗につながりますので、絶対に行わないでください。
  - 1 本機の電源が切れていることを確認し、専用バッテリーパックをはずす
  - 2 車のエンジンをかけて、シガーライターソケット に通電させる

車種によってはエンジンをかけなくても通電する場合があります。車の取扱説明書をご覧ください。



- **3** シガーライターソケットに、カーアダプターのシガーライター用プラグを差し込む
- **4** 本機の電源入力端子に、カーアダプターのプラグを差し込む
- 5 本機の電源を入れる

- 6 はずすときはまず本機の電源を切ってから、次にカーアダプターのプラグを本機の電源入力端子から抜き、最後にシガーライターソケットからカーアダプターのプラグを抜く
- 7 エンジンを止めたり、車を離れたりするときは、 必ず本機の電源を切ってから、カーアダプターの プラグを電源入力端子から抜く

### お知らせ

- 車のエンジンをかけるときは、カーアダプターをシガーライターソケットから抜いてください。誤動作の原因になります。
- 車のシガーライターソケットが灰などでよごれているときは、必ず清掃してから使用してください。よごれたままで使用していると、プラグ部分に熱を持ち発熱や故障の原因になります。
- 人のいない車内など、高温になる場所にカーアダプターを放置しないでください。
- 車のエンジンを切るときは、まず本機の電源を切ってから、 カーアダプターをシガーライターソケットから抜いてください。電源が入ったままエンジンを切ると故障の原因になります。
- 使用したあとは、シガーライターソケットとプレーヤー本 体からカーアダプターを抜いてください。
- 車種によっては、カーアダプターのプラグがシガーライターソケットに合わない場合があります。無理に取り付けたりしないでください。

- カーアダプターに強い衝撃を与えたり、落としたりしない でください。損傷した場合は、使用しないでください。
- シガーライターソケットから抜くときは、コードを引っ張らず、必ずカーアダプター本体を持って抜いてください。
- 車のエンジンを切ったまま、カーアダプターを使って本機 を使用しないでください。車のバッテリーの消耗の原因と なります。
- 車種やシガーライターの位置によっては、カーアダプター が取り付けられない場合があります。
- シガーライターソケットや分配器をご自分で増設して使用しないでください。
   本機および周辺機器の故障・発火の原因になります。
- カーラジオなどに雑音が発生する場合には、カーアダプターをシガーライターソケットから抜いてみてください。
- 再生映像が乱れる場合には、本機をカーアダプターから離してみてください。

## ■仕様

動作温度:5~35℃

動作湿度:30~80%

保管温度:-10~50℃ 保管温度:20~80%

## キャリングケースを使う

ポータブルDVDプレーヤーの持ち運びなどのために、専 用のケースが付属されています。

## ■ 持ち運びに使う

プレーヤー本体や必要な付属品を中に入れ、ファス ナーをしっかり閉めて、取っ手をにぎって持ち運び ます。

## ■乗用車の座席に取り付ける

後部座席で本機を使いたいときに、前の座席の背面に 固定できて便利です。

1 付属のベルトA、Bをキャリングケースに取り付 ける

#### ベルトA(細)

①ケースをあけ、ふたの 裏側に矢印のように ひと回りさせて诵す






キャリングケース 底面に通す

② ベルトの端をケースの フックに通して留める 反対側も同様に。

## 2 ベルトA、Bを座席に取り付ける

ベルトの長さは、座席に合わせて調節してください。



## 3 座席に取り付けたキャリングケースに、本体を入れて固定する

本体が水平になるように、ベルトの長さを調節してください。



本機を動作させるときは、必ずこのように ケースの底部を開いた状態でお使いください。 底部がふさがっていると、熱がこもって故障の 原因となります。

#### お知らせ

- キャリングケースには、プレーヤー本体と付属品以外のものは入れないでください。
- キャリングケースの座席への取り付け・取りはずしのときは、中身はケースから出してください。
- 走行中は車のシートから取りはずしてください。急停車などのときにぶつかって、けがの原因となります。
- 人のいない車内など、高温になる場所に、本機を入れた キャリングケースを放置しないでください。
- 車種によっては、キャリングケースが座席に取り付けられない場合があります。無理な取り付けはしないでください。
- キャリングケースのベルトやファスナーなどを強く引っ 張ったりしないでください。破損の原因となります。

# その他

お使いになるうえで役立つ情報です。

- 故障かな…?と思ったときは
- ●仕様

## 故障かな…?と思ったときは

アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

	症状	原因	処置
雷	電源がはいらない。	・ACアダプターが抜けている。	• ACアダプターをしっかりと差し込む。
電源	电がりはいうない。	<ul><li>バッテリーパックがはずれている。</li></ul>	<ul><li>・バッテリーパックを取り付ける。</li></ul>
バ		<ul><li>バッテリーパックが充電されていない。</li></ul>	<ul><li>・バッテリーパックを充電する。</li></ul>
ッ	液晶画面が自動的に消えた。	<ul><li>・オートパワーオフ機能が働いた。</li></ul>	<ul><li>電源を入れ直す。</li></ul>
۲		・バッテリーの状態が満充電に近い。	・バッテリーの残量を減らしてから充電する。
テレビ	放送が受信できない。	• miniB-CASカードが正しく挿入されて いない。	・miniB-CASカードを正しい向きに入れる。
-		<ul><li>アンテナが正しく接続されていない。</li></ul>	<ul><li>アンテナを正しく接続する。</li></ul>
		・チャンネルをスキャンしていない。	・チャンネルスキャンをする。
		お住まいの地域が地上デジタル放送の受信可能エリアではない。	<ul><li>・地上デジタル放送が行われているかを最寄りの放送局にお問い合わせ ください。以下のホームページのリンク先で確認することもできます。 http://www.toshiba.co.jp/regza/naruhodo/</li></ul>
		<ul><li>・共聴システムを使用していて、共聴システムが地上デジタル放送(パススルー方式)になっていない。</li></ul>	• CATV の場合はご契約の CATV 会社に、その他の場合は共聴システムの
	一部の放送が受信できな い。	<ul><li>・地上デジタル放送が行われていない。</li></ul>	・地上デジタル放送が行われているかを最寄りの放送局にお問い合わせく ださい。
	受信できなくなった放送局 が番組表などから消えな い。		・チャンネルスキャンをする。
		・視聴している番組が字幕表示、二重音 声などに対応していない。	・対応していない番組の場合は、字幕設定、音声設定は機能しません。

	症状	原因	処置
		・番組表情報が取得できていない。	・番組表メニューから[番組表取得]を行う。
レビ	ころどころ抜けている。		• 電源を切って待機状態にして約 1 時間放置してください。(待機状態に
-			なったと同時に、番組表情報の取得を開始します。) ただし、電波や、放
			送局および本機の状態によっては、情報取得が完了しない場合もありま
	D-1/2 1/3 10 7 11 7		す。このときは、時間帯を変えて再度試してみてください。
	映像が乱れる・止まる。		<ul><li>アンテナの向き、アンテナ線の接続に問題がないか確認する。</li></ul>
	<b>エエルル トル</b> ルフ	線がはずれたり、切れたりしている。	7 1 // 0./- EP + ED + B // 2 // 1/ 1/ 1/ 2 // 4 // 1/ 1/ 2 // 2 /
	画面にはん点が出る。	• 目虭申、オートハイ、電申、局圧線、ネ   オンサイン、クリーナー、ヘアードライ	- アンテナ線の位置を原因妨害源 (道路など) から離れた位置に移動する。
		オフリイン、クリーナー、ヘアートフィ   ヤーなどからの妨害が考えられます。	
	  画面に縞模様がでる。		  ・アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離
	画面に胴矢塚がでる。	丘へのテレこドハラコン、テレビテ   ム、ビデオ、オーディオ機器、DVD機	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		器、携帯電話などや無線局などからの電	
		波の混信が考えられます。	
	音声が出ない。	<ul><li>ボリュームが小さすぎる。</li></ul>	・音量ボタンで調節する。
		• 受信した信号を画面に表示するための処	
	ルを切り換えたときに、すぐ		_
	に映像が表示されない。	に数秒かかります。	
	ディスク再生中、画像や音		・ディスクを取り出し、きれいにする。
=	声が乱れることがある。	・早送り、早戻しをした。	・画像が多少乱れることがありますが、故障ではありません。
			• 画像や音声が乱れることがありますが、故障ではありません。正常な画像や
		<i>t</i> c.	音声に戻らないときは、一度停止させたあと、もう一度再生してください。
	再生が始まらない。		•「入力切換」を押して、モードの一覧から [ <b>DVD/CD</b> ] を選ぶ。
		定している。  ・ディスクがはいっていない。	. ディフカも 3 や Z
		2 17 12 13 13 1 2 2 1 3 7 3	<ul><li>・ディスクを入れる。</li><li>・再生できるディスクの種類、テレビ方式やリージョン番号を確認する。</li></ul>
		<u>• 本機で再生できないディスクかはいろと</u>   いる。	• 再生できるディスグの性類、デレビ力式やリージョン番号を唯能する。
		・ディスクを正しく入れていない。	  ・ディスクを正しく入れる。
		<ul><li>ディスクがよごれている。</li></ul>	<ul><li>・ディスクをきれいにする。</li></ul>
		[· / 1 / / // // C11 (C11/Q)	フィヘノでで1101にする。

		E	hn sss
	症状	原因	処置
再生	再生が始まらない。	<ul><li>パレンタルロックが設定されている。</li></ul>	<ul><li>パレンタルロックの規制レベルを変更する。</li></ul>
王		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<ul><li>これらの再生のあいだは、ディスクで決められたとおりの再生ができな</li></ul>
	りの再生ができない。	再生などをしている。	いことがあります。
他の	画像が出ない。	<ul><li>AV出力端子にミニピンAVケーブルが 接続されている。</li></ul>	・本機の液晶画面で見るときは、AV出力端子からミニピンAVケーブルを 抜く。
他の機器と	画像が出ない。(本機の液 晶画面以外で)	・接続しているテレビの入力切換が正しく ない。	・テレビの入力切換を、本機からの画像が映るように切り換える。
の接続	音声が出ない。	<ul><li>ミニピンAVケーブルで接続している機器の入力切換が正しくない。</li></ul>	・ミニピンAVケーブルを接続している機器の入力切換を、本機からの音声が入力されるように切り換える。
196		<ul><li>ミニピンAVケーブルで接続している機器の電源がはいっていない。</li></ul>	・ミニピンAVケーブルで接続している機器の電源を入れる。
	接続しているテレビの画像が明るくなったり暗くなったり、ノイズが出たりする。(本機の液晶画面以外で)	内蔵テレビ、セレクター、AVアンプな	
h H	操作ボタンを押しても動作 しない。	<ul><li>静電気やノイズなどの影響で本機が動作しなくなっている。</li></ul>	・電源を入り切りしてみる。または、電源プラグを抜き、もう一度差し込む。
ージ	リモコンが動かない。	・リモコンが受光部に向いていない。	・リモコンの送信部を本機の受光部に向けて操作する。
-		・リモコンと受光部の間が遠すぎる。	・約3m以内のところで操作する。
		・リモコンの電池が消耗している。	<ul><li>電池を交換する。</li></ul>
		<ul><li>・本体のリモコン受光部に直射日光など強い光が当たっている。</li></ul>	・本体を直射日光などを避けるような場所に置く。

## 仕様

#### ■ 本体部

### 電源

入力端子DC12V (定格電流: 1.5A (最大: バッテリーパック充電時)) AC100V 50/60Hz (付属のACアダプター使用時)

### 本体質量

1.1kg

### 外形寸法

幅260×高さ35×奥行191mm(突起部含む) 幅260×高さ34×奥行191mm(突起部含まず)

### 信号方式

日米標準NTSCカラーテレビジョン方式

#### 使用レーザー

半導体レーザー 波長650nm/795nm

#### 使用条件

温度:5℃~35℃ 動作姿勢:水平

#### 受信チャンネル

地上デジタル放送 VHF(1~12)、UHF(13~62) CATV(C13~C63) CATV パススルー対応

#### ■本体端子部

#### 映像・音声出力(AV出力)

1.0V(p-p)、75Ω、同期負、 AV出力小型端子(∅3.5mm)×1

### ヘッドホーン端子

ステレオミニジャック( $\emptyset$ 3.5mm)×2

#### 外部アンテナ入力

アンテナコネクタ×1

#### ■液晶画面部

#### 画面サイズ

9V型ワイド

#### 表示方式

透過型TN形カラー

#### 駆動方式

アモルファスシリコン TFT (薄型トランジスタ) アクティブマトリクス駆動方式

#### 画素数

横800×縦480ピクセル(有効画素率99.99%以上)

## ■ 付属品

ミニピンAVケーブル … 1 本
ワイヤレスリモコン (SE-R0400) … 1 個
コイン型電池 (CR2025) …1 個
ACアダプター
(EADP-18SBまたはHDAD-120015-3H) …1個
リチウムイオンバッテリーパック (SD-PBP96HJ) … 1 個
ヘッドホーン…1個
ワンセグ用外部アンテナ…1本
地デジ用アンテナケーブル…1本
地上デジタル専用miniB-CASカード…1枚
カーアダプター(MEDCO1AX)…1個
キャリングケース…1個
取扱説明書…1冊

デジタル放送で運用される各種サービスへの本機の 対応は、以下のとおりです。

表示画質	標準画質(SD)
ケーブルテレビ方式	パススルー
字幕放送	$\circ$
データ放送	×
双方向(データ放送)	×
EPG(電子番組表)	0

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあり ます。
- の・この取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは 他 目やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。 見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
  - ・本製品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておもなプ ラスチック部品に材料名表示をしています。



メモ